



www.tym.co.kr

약제살포기


부 품 목 록




TBM QUALITY **TBM** MATTERS

각부의 명칭·구성도


1.2.3 용기본체관계




4. 취부금구관계



5.6. 수중 스위치박스, 송신기, 부속품 관계



1.인베이더 II
본체




1. 이노베이터 본체

NO	Part No	Part Name	Q'ty
1-1	409498	용기본체 (MGT-500A)	1
1-2	409502	덮개	1
1-2	409503	덮개	1
1-3	409504	탱크	1
1-4	634852	나사 4x16	4
1-5	402923	망	1
1-6	402924	SUB-샤시	1
1-7	402925	본체케이스	1
1-8	402937	나사 4x12	3
1-9	402931	토출구	1
1-10	406410	나사 4x12	2
1-11	402933	너트 m4	2
1-12	634852	나사 4x16	2
1-13	402935	판	1
1-14	402936	톱날판	2
1-15	402937	나사 4x12	4
1-16	402938	비산조절용문짝	2
1-17	402939	조정손잡이ASSY	1
1-18	406411	뒷판	1
1-19	402937	나사 4x12	4
1-20	406412	나사 4x10	2
1-21	406413	부저	1
1-22	406414	접시나사 M3x12	2
1-23	406415	비산고정판	1

MGT-500, MPG-500
000004

2. 인베이더
프론트케이스




2. 이노베이터 프론트케이스

[illegible]

MGT-500, MPG-500
000006

3. 메인샤시




3. 이노베이터 메인샤시

NO	Part No	Part Name	Q'ty
3-1	409519	메인샤시 1식	1
3-2	406427	솔레노이드(하니스 붙이)	1
3-3	634870	접시나사	4
3-4	409520	스프링	1
3-5	402963	펜ASSY	1
3-6	402964	와셔	1
3-7	402965	메인샤시 ASSY	1
3-8	402966	펜홀더	1
3-9	402967	나사 4x35	2
3-10	409521	파이브연결구	1
3-11	402969	L자파이프	1
3-12	406429	연결누름스프링	1
3-13	402971	나사 4x12	2
3-14	406430	나사 M4x16	2
3-15	409522	모터케이스 ASSY	1
3-16	402974	접시나사 M4x8	4
3-17	402945	방진벨트	1
3-18	409523	확산판	1
3-19	409524	통로파이프	1
3-20	402942	확산모터	1
3-21	634872	나사 M3x5	3
3-22	409525	모터커버	1
3-23	402937	나사 4x12	4

MGT-500, MPG-500
000007


4. 취부금구



4. 이노베이터 취부부품

NO	Part No	Part Name	Q'ty
4-1	406431	횡바 ASSY	1
4-2	402976	본체고정손잡이세트	2
4-3	402977	취부볼트붙이 횡바	1
4-4	402978	지주 ASSY	2
4-5	402979	지주2	2
4-6	402980	6각볼트 세트 M8x20	2
4-7	402981	6각볼트 세트 M8x12	2
4-8	402982	6각볼트 세트 M8x12	2
4-9	402983	지주1	2
4-10	404883	지지	2
4-11	404881	육각볼트W M8x12	2
4-12	403031	와셔 M8	4
4-13	402984	교차지주ASSY	2
4-14	406432	M5 너트세트	2
4-15	402986	긴나사 M5x200	2
4-16	402987	너트세트 M5	2
4-17	402988	교차지주	2
4-18	406293	누름취부 금구	1
4-19	406433	더블링	1
4-20	406434	와이어 연결판	1
4-21	406435	손잡이볼트	1
4-22	406436	누름판	1
4-23	406437	육각볼트세트	2
4-24	406438	묘누르게 취부금부	1
4-25	406439	송신기취부 금구ASSY	1
4-26	402995	송신기 연장판	1
4-27	402996	송신기 취부판	1
4-28	406440	나사세트 M4x21	2

5. 수중스위치박스




5. 이노페이터 조작스위치박스


[illegible]

MGT-500, MPG-500
000009

6. 송신기, 부속품



부속품(도면)



6. 이노페이터 송신기, 부속품

NO	Part No	Part Name	Q'ty
6-1	406442	송신기 ASSY	1
6-2	406443	송신기케이스	1
6-3	406444	근접스위치	1
6-4	406445	표준부속품세트	1
6-5	406446	부속품세트	1
6-6	634896	6각볼트 M8 x 20	4
6-7	403030	6각볼트 M8 x 30	4
6-8	634895	6각볼트 M8 x 40	4
6-9	634894	6각볼트 M8 x 50	4
6-10	634897	6각볼트 M8 x 60	4
6-11	434893	6각볼트 M8 x 65	4
6-12	403031	와셔 M8	1
6-13	403032	너트 M8	4
6-14	403033	스프링와셔 M8	2
6-15	634899	코드그립	6
6-16	634900	와이어밴드 150MM	10
6-17	635018	와이어밴드 200MM	6
6-18	409396	취급설명서	1
6-19	409707	샘플조절용 설명서	1
6-20	409480	51대응용 아답터	1

이앙기용 약제살포기



www.tym.co.kr

본사 : 서울특별시 강남구 논현동90번지 대웅빌딩(2,3층)	TEL.: 02) 3014 ~ 2800
공장 : 경남 창원시 남산동 604-9	TEL.: (055) 279-4400
고객 상담실 :	TEL.: 1588-4533
경기지점 : 경기도 이천시 설성면 금당리 196	TEL.: (031) 641-7510~3
강원지점 : 강원도 춘천시 동내면 고은리 500-1,2층	TEL.: (033) 262-3555~6
충북지점 : 충북 진천군 진천읍 가산리 363-4	TEL.: (043) 534-0315~7
충남지점 : 충남 천안시 두정동 52-5	TEL.: (041) 562-9771~2
전북지점 : 전북 전주시 덕진구 반월동 404	TEL.: (063) 211-4788
전남지점 : 광주광역시 남구 송하동 254-14	TEL.: (062) 674-1881~2
경북지점 : 경북 칠곡군 동명면 금암동 507-9	TEL.: (054) 976-6481
경남지점 : 경남 창원시 남산동 604-9	TEL.: (055) 286-4392~5



ISO 9001 & ISO 14001 REGISTERED FIRM
DNV Certification B. V., THE NETHERLANDS

대리점

* 제품 구입 및 사후봉사는 당사 대리점이나 지점에 문의하여 주십시오.

발행 : 2008년 7월 Version : 0

본 책자의 부품번호 : 1905 940 001 0