

HP Scanjet 8300 sorozat

Felhasználói kézikönyv



Szerzői jogok és licencinformációk

© 2005 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Az előzetes írásbeli engedély nélküli másolás, átvétel vagy fordítás tilos, kivéve olyan esetekben, ahol ezt a szerzői jogi rendelkezések külön megengedik.

A jelen dokumentumban foglalt információ előzetes figyelmeztetés nélkül változhat.

A HP termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó kizárólagos jótállásokkal kapcsolatban a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt jótállási nyilatkozatokban olvashat. A jelen dokumentum tartalma semmilyen módon nem értelmezhető további garanciaként. A HP nem vonható felelősségre a jelen dokumentumban található technikai vagy szerkesztési hibákért, valamint kihagyásokért.

Kereskedelmi védjegyek

Az ENERGY STAR az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy, tulajdonosa a United States Environmental Protection Agency, vagyis az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

Tartalom

1	HP Scanjet 8300 sorozat – Felhasználói kézikönyv	3
	A lapolvasó főbb egységei	3
	Lapolvasószoftver	5
	További tudnivalók	8
	Kisegítő lehetőségek	9
2	A lapolvasó gombjainak használata	11
	Parancsgombok	11
	Másolás gombok	17
	Dokumentumbeolvasás helye gombok	18
	Megszakítás gomb	19
	Gombok beállításai gomb	19
	Energiatakarékos üzemmód gomb	20
3	Beolvasás indítása	21
	Lapolvasás a lapolvasó előlapján lévő gombokkal	21
	Lapolvasás a HP lapolvasószoftverből (Windows esetén)	21
	Lapolvasás a HP lapolvasószoftverből (Macintosh esetén)	22
4	Dokumentumok beolvasása	24
	Lapolvasás az automatikus dokumentumadagolóval (ADF)	24
	Dokumentum beolvasása szerkeszthető szöveggé	26
	Dokumentum beolvasása képként	27
	Dokumentum beolvasása PDF-fájlba	28
5	Képek és filmek beolvasása	30
	Képek beolvasása	30
	Film beolvasása	31
6	Egyéb lapolvasási funkciók	37
	Másolatok készítése	37
	Dokumentum beolvasása célhelyre	39
	Dokumentum vagy kép mentése meghajtóra vagy CD-lemezre	40
	Beolvasott anyag küldése levelezőprogramba	41
7	Lapolvasási beállítások módosítása	42
8	A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása	43
	Nyissa meg a HP Button Settings Utility segédprogramot	43
	A Configure buttons (Gombok beállítása) lap	43
	A General info (Általános információk) lap	45
9	Karbantartás	46
	A karbantartáshoz és a lapolvasó működtetéséhez szükséges kellékek rendelése	46
	A lapolvasó üveglapjának tisztítása	46
	A fólia- és filmadagoló (TMA) tisztítása	47
	Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) tisztítása és karbantartása	47
10	Hibaelhárítás	51
	A lapolvasó alaphelyzetbe állításával és hardverével kapcsolatos problémák	51
	Lapolvasó működésével kapcsolatos problémák	52
	A lapolvasó gombjai nem működnek megfelelően	55

	A diákkal, a negatívokkal és a fólia- és filmadagolóval kapcsolatos problémák.....	57
	Az automatikus dokumentumadagolóval (ADF) kapcsolatos problémák.....	58
	Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal.....	64
A	A lapolvasó hibaüzenetei.....	65
	Hibakód: 01.....	65
	Hibakód: 02.....	65
	Hibakód: 03.....	65
	Hibakód: 04.....	65
	Hibakód: 05.....	65
	Hibakód: 06.....	66
	Hibakód: 07.....	66
	Hibakód: 08.....	66
	Hibakód: 09.....	66
	Hibakód: 10.....	66
	Hibakód: 16.....	66
	Hibakód: 17.....	67
	Hibakód: 19.....	67

1 HP Scanjet 8300 sorozat – Felhasználói kézikönyv

A jelen felhasználói kézikönyv mindazon tudnivalókat tartalmazza, amelyeket érdemes tudni a HP Scanjet 8300 series lapolvasó használatához.

A lapolvasó főbb egységei

- Automatikus dokumentumadagoló (ADF)
- Fólia- és filmadagoló (TMA)
- A lapolvasó előlapján lévő gombok
- A parancsgombok címkéi

Automatikus dokumentumadagoló (ADF)

Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) a HP Scanjet 8350 síkágyas lapolvasó és a HP Scanjet 8390 síkágyas lapolvasó alaptartozéka. A HP Scanjet 8300 professzionális képolvasóhoz az automatikus dokumentumadagoló külön vásárolható meg.



Fólia- és filmadagoló (TMA)

A fólia- és filmadagoló (TMA) segítségével filmet, például diákat vagy negatívokat olvashat be. A TMA a lapolvasó fedele vagy az automatikus dokumentumadagoló (ADF) alá van felszerelve.



A filmet filmsablonok segítségével helyezheti el a lapolvasó üveglapján. A filmsablonok a lapolvasó alsó részén lévő tárolónyílásban találhatók.



Megjegyzés A TMA használatához telepíteni kell a számítógépre a HP Photosmart szoftvert vagy a HP Szolgáltatóközpontot. További tudnivalókért lásd a lapolvasóhoz tartozó nyomtatott Üzembe helyezési és támogatási útmutatót.

A lapolvasó előlapján lévő gombok

A lapolvasó előlapján található gombokkal beolvasást indíthat, kiválaszthatja a beolvasás célját, és konfigurálhatja a lapolvasó egyes beállításait.



1	Energiatakarékosság gomb
2	Parancsgombok (1, 2, 3 és 4)
3	Másolás gombok
4	LCD-kijelző és Dokumentumbeolvasás helye gomb
5	Gomb beállításai gomb
6	Megszakítás gomb

A parancsgombok címkéi

A parancsgombok címkéi segítségével jelölheti, hogy az egyes parancsgombokhoz milyen lapolvasási művelet van társítva (**1, 2, 3 és 4**). A címkét közvetlenül a lapolvasóra vagy a lapolvasó közelében található egyéb tárgyra lehet felragasztani.

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

A felhasználói kézikönyv utolsó oldala egy sablon, amelyet kinyomtathat, ha több parancsgomb-címkére van szüksége.

A parancsgombok konfigurálásával kapcsolatban további tájékoztatást a következő témakörben olvashat: [Parancsgombok](#).

Lapolvasószoftver



A lapolvasóhoz különféle lapolvasási, dokumentumkezelési és képszerkesztési programok tartoznak.

Lehet, hogy a lapolvasóhoz több nem HP szoftvert is melléeltünk. Ezek a programok nem helyettesítik a HP lapolvasószoftverét. A nem HP programokkal kapcsolatban az adott program dokumentációjában talál segítséget.


Rendelkezésre álló lapolvasószoftverek

A lapolvasószoftver telepítésével kapcsolatban lásd a lapolvasóhoz tartozó nyomtatott Üzembe helyezési és támogatási útmutatót.

Windows

Program	Felhasználási terület	Támogatott operációs rendszer
HP Intelligens lapolvasószoftver 	Az optimális dokumentumbeolvasási megoldás. A HP Intelligens lapolvasószoftverrel automatizálhatók a dokumentumbeolvasási feladatok.	Windows 98SE, Me, 2000 és XP Ez a program nem érhető el ázsiai nyelveken Windows 98SE és Me operációs rendszerhez.
HP Scanjet 8300 Series Nagyteljesítményű dokumentumbeolvasási szoftver (ISIS és TWAIN is)	Ez a szoftver tartalmazza azokat az ISIS-/TWAIN-illesztőprogramokat, amelyek a lapolvasó szokásos üzleti alkalmazásokkal és testre szabott programokkal való használatához szükségesek.	Windows 98SE, Me, 2000 és XP
HP Szolgáltatóközpont 	A HP Szolgáltatóközponttal lapolvasási feladatok indíthatók és kezelhetők. Legalább ezt a programot telepítenie kell ahhoz, hogy használhassa a fólia- és filmadagolót (TMA) diák és negatívak beolvasásához.	Windows 98SE, Me, 2000 és XP
HP Photosmart szoftver	A HP Photosmart szoftverrel szerkesztheti és kezelheti képeit.	HP Photosmart Essential: Windows 98SE, Me, 2000 és XP

(folytatás)

Program	Felhasználási terület	Támogatott operációs rendszer
	<p>A HP Photosmart szoftvernek két verzióját telepítheti a számítógépére:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HP Photosmart Essential: Képfelkészítő szoftver alapvető szerkesztési, nyomtatási és megosztási lehetőségekkel. • HP Photosmart Premier: Teljes körű képfelkészítő szoftver többféle megtekintési, rendszerezési, szerkesztési és nyomtatási lehetőséggel. Fényképmegosztási, projekt- és biztonsági másolat funkciókat is tartalmaz. 	HP Photosmart Premier: Windows 2000 és XP
Kofax Virtual Rescan alkalmazás	A Kofax Virtual Rescan alkalmazás segítségével tisztább és jobban olvasható képeket olvashat be elszíneződött vagy sérült dokumentumokról.	Windows 2000 és XP
ScanSoft PaperPort	A ScanSoft PaperPort segítségével rendezheti, keresheti és megoszthatja a papíralapú és PDF-dokumentumait.	Windows 98SE, Me, 2000 és XP Ez a program nem érhető el ázsiai nyelveken Windows 98SE és Me operációs rendszerhez.
IRIS Readiris Pro	Az IRIS Readiris Pro segítségével szerkeszthető formában olvashatja be dokumentumait.	Windows 98SE, Me, 2000 és XP
Adobe Photoshop Elements	Az Adobe Photoshop Elements segítségével képeket és digitális fényképeket szerkeszthet.	Windows 98SE, Me, 2000 és XP

Macintosh

Program	Felhasználási cél	Támogatott operációs rendszer
HP Photosmart szoftver	A HP Photosmart szoftverrel szerkesztheti és kezelheti képeit.	Mac OS 10.2.8-as, 10.3-as és 10.4-es verzió
HP Scan Pro	A HP Scan Pro bármilyen lapolvasási feladathoz használható.	Mac OS 10.2.8-as, 10.3-as és 10.4-es verzió



(folytatás)

Program	Felhasználási cél	Támogatott operációs rendszer
Adobe Photoshop Elements	Az Adobe Photoshop Elements segítségével képeket és digitális fényképeket szerkeszthet.	Mac OS 10.2.8-as, 10.3-as és 10.4-es verzió
IRIS Readiris	Az IRIS Readiris segítségével szerkeszthető formában olvashatja be dokumentumait.	Mac OS 10.2.8-as, 10.3-as és 10.4-es verzió
NewSoft Presto! PageManager	A NewSoft Presto! PageManager segítségével rendezheti, keresheti és megoszthatja a papíralapú és PDF-dokumentumait.	Mac OS 10.2.8-as, 10.3-as és 10.4-es verzió

Hogyan lehet meghatározni, hogy mely szoftverek vannak telepítve a számítógépre

A lapolvasó funkciói a számítógépre telepített lapolvasószoftvertől függően eltérőek lehetnek. Windows operációs rendszer esetén a számítógépre telepített szoftverek megállapításához kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy a **Minden program** menüpontra, azon belül a **HP**, majd a **Scanjet** parancsra, és tekintse meg a szoftverek listáját.

Windows

Szoftver	Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az adott szoftver telepítve van-e?
HP Intelligens lapolvasószoftver	<p>Végezze el a következő műveletek egyikét:</p> <ul style="list-style-type: none">Keresse meg a HP Intelligens lapolvasószoftver ikonját a számítógép asztalán.  <ul style="list-style-type: none">Válassza a Start menü Programok vagy Minden program parancsát, majd a HP, a Scanjet és a 8350, 8390 elemet, végezetül keresse meg a HP Intelligens lapolvasószoftver lehetőséget.
HP Photosmart szoftver	<p>Végezze el a következő műveletek egyikét:</p> <p>Keresse meg a HP Photosmart szoftver ikonját a számítógép asztalán.</p>  <p>Válassza a Start menü Programok vagy Minden program parancsát, majd a HP, a Scanjet és a 8350,</p>

(folytatás)

Szoftver	Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az adott szoftver telepítve van-e?
	8390 elemet, végezetül keresse meg a HP Photosmart Essential vagy a HP Photosmart Premier szoftvert.

Macintosh

Szoftver	Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az adott szoftver telepítve van-e?
HP Eszközkezelő	Keresse meg a HP Eszközkezelő ikonját a dokkban.
HP Photosmart Studio	Keresse meg a HP Photosmart Studio ikonját a dokkban.
HP Scan Pro	Nyissa meg az Applications (Programok), majd a Hewlett-Packard mappát, és kattintson duplán a HP Scan Pro ikonra.

További tudnivalók

A lapolvasóhoz számos egyéb információforrás tartozik.

HP Scanjet 8300 sorozat – Üzembe helyezési és támogatási útmutató

A lapolvasóhoz mellékelte HP Scanjet 8300 sorozat – Üzembe helyezési és támogatási útmutató segít a lapolvasóhardver üzembe helyezésében és csatlakoztatásában, a telepítendő lehetőségek kiválasztásában, a telepítés ellenőrzésében és a telepítési problémák elhárításában.

Windows-felhasználók

A Windows-felhasználók számára a számítógépre telepített lapolvasószoftvertől függően az alábbi források kínálnak további tájékoztatást:

A HP Photosmart szoftver sűgőja

Ha a számítógépre telepítve van a HP Photosmart szoftver, kattintson duplán a számítógép asztalán a **HP Szolgáltatóközpont** ikonjára, kattintson a **Képernyőn megjelenő útmutató** elemre, végezetül válassza ki a HP Photosmart szoftver sűgőját.

A HP Intelligens lapolvasószoftver sűgőja

Ha a számítógépre telepítve van a HP Intelligens lapolvasószoftver, kattintson duplán a számítógép asztalán a **HP Intelligens lapolvasószoftver** ikonjára, majd kattintson a menüben a **Sűgő** elemre.

A HP Button Settings Utility súgója



Ha a számítógépre telepítve van a HP Intelligens lapolvasószoftver vagy a HP Photosmart szoftver, a **Configure buttons** (Gombok beállítása) lapon kezelheti a lapolvasó testreszabható gombjait.

A **General info** (Általános információ) lapon tájékozódhat a lapolvasóhardver állapotáról, többek között a következőkről: beolvasás-számláló, lapolvasó típusszáma, világító lámpa, karbantartási javaslatok stb.

A HP Button Settings Utility súgójának megnyitásához kattintson a **Help** (Súgó) elemre a párbeszédpanelen. A HP Button Settings Utility megnyitásával kapcsolatban lásd: [Nyissa meg a HP Button Settings Utility segédprogramot](#).

Egyéb programok

Ha egyéb lapolvasószoftverekkel kapcsolatban kíván tájékozódni, nyissa meg a programot, és kattintson a menü **Súgó** elemére.

Macintosh-felhasználók

A Macintosh-felhasználók számára a számítógépre telepített lapolvasószoftvertől függően az alábbi források kínálnak további tájékoztatást:

A HP Eszközkezelő súgója

A HP Eszközkezelő súgójának megnyitásához kattintson a dokkban a **HP Eszközkezelő** ikonjára, majd a **Súgó** gombra.

A HP Photosmart Studio súgója

Ha a számítógépre telepítve van a HP Photosmart Studio szoftver, kattintson duplán a dokkban a HP Photosmart Studio ikonjára, kattintson a menüben a **Súgó** elemre, végezetül válassza ki a **HP Photosmart Studio súgó** lehetőséget.

A HP Scan Pro súgója

Nyissa meg az **Applications** (Programok), majd a **Hewlett-Packard** mappát, és kattintson duplán a **HP Scan Pro** ikonra. A HP Scan Pro megnyitása után a menüsoron kattintson a **Súgó** elemre, majd a **HP Scan Pro súgó** lehetőségre.

Egyéb programok

Ha egyéb lapolvasószoftverekkel kapcsolatban kíván tájékozódni, nyissa meg a programot, és kattintson a menü **Súgó** elemére.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségekkel kapcsolatban bővebb információt a szoftvert tartalmazó CD-lemezen található readme.txt fájlban olvashat. A szoftvert tartalmazó CD-lemez tartalmazza a Felhasználói kézikönyv képernyőolvasóval (JAWS) használható verzióját. A fájl neve SJumDI15.chm. Ha a szoftver telepítésekor ezt a fájlt nem telepítette, keresse meg a szoftvert tartalmazó CD-lemezen, és telepítse számítógépére.

Gombletiltó segédprogram (Windows)

A gombok véletlen megnyomásának elkerüléséhez a Gombletiltó segédprogrammal kapcsolhatja ki a gombok használatát. A gombok aktiválása szintén ezzel a segédprogrammal történik.

A Gombletiltó segédprogram használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Keresse meg a merevlemezen a C:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard\Scanjet\8300\hpbdu.exe fájlt.
2. Kattintson duplán a **hpbdu.exe** fájlra.
Ekkor megjelenik a HP Gombletiltó segédprogram párbeszédpanel.
3. Válassza ki a lapolvasót, majd kattintson az **Gombok aktiválása** vagy a **Gombok kikapcsolása** gombra.

2 A lapolvasó gombjainak használata

A lapolvasó előlapján található gombokkal elindíthatja a beolvasást, kiválaszthatja a beolvasás célját, és konfigurálhatja a lapolvasó egyes beállításait. Ez a fejezet a következő témakörökről nyújt tájékoztatást:

- [Parancsgombok](#)
- [Másolás gombok](#)
- [Dokumentumbeolvasás helye gombok](#)
- [Megszakítás gomb](#)
- [Gombok beállításai gomb](#)
- [Energiatakarékos üzemmód gomb](#)

Parancsgombok

A leggyakoribb lapolvasási feladatok elindításához használja a parancsgombokat.

- [Hogyan lehet meghatározni, hogy mely szoftver vezérli a parancsgombokat?](#)
- [1. parancsgomb](#)
- [2. parancsgomb](#)
- [3. parancsgomb](#)
- [4. parancsgomb](#)

Hogyan lehet meghatározni, hogy mely szoftver vezérli a parancsgombokat?

Ha nem tudja, hogy melyik szoftver vezérli a parancsgombokat, végezze el az alábbi lépéseket (az operációs rendszernek megfelelően).

Windows

A Windows-felhasználók mind a négy parancsgombot beállíthatják a HP Photosmart szoftverrel vagy a HP Intelligens lapolvasószoftverrel való használatra, ha mindkét program telepítve van a számítógépre. Ha csak az egyik szoftver van telepítve a számítógépre, a gombok alapértelmezés szerint azzal működnek.

Kövesse az alábbi lépéseket, ha nem tudja, melyik program vezérli a parancsgombokat:

1. A HP Button Settings Utility megnyitásához tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson duplán az asztalon található **HP Button Settings Utility** ikonra.
 - Válassza a **Start** menü **Programok** vagy **Minden program** parancsát, majd a **HP**, a **Scanjet** és a **8350, 8390** elemet, végezetül kattintson a **HP Button Settings Utility** lehetőségre.
2. Keresse meg a **Szoftver kiválasztása a parancsgombokhoz** fejléct. A gombokat vezérlő szoftver van kijelölve.

Ha nincs telepítve a HP Button Settings Utility segédprogram, a HP Szolgáltatóközponttal konfigurálhatja a gombokat.


További információ: [A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása](#).

Ha valamelyik parancsgomb megnyomásakor nem HP-program nyílik meg, lásd: [Nem a várt program nyílik meg a parancsgomb megnyomásakor](#).

Macintosh

A Macintosh-felhasználók a Rendszerbeállítások HP Scanjet lapolvasó oldalán konfigurálhatják a parancsgombokat. A Másolatok készítése kivételével a parancsgombok a HP Scan Pro alkalmazással működnek.

1. parancsgomb




Windows

Gombot vezérlő szoftver	Funkció
HP Intelligens lapolvasó-szoftver	Nyomja meg az 1. parancsgombot, ha dokumentumot szeretne beolvasni egy HP Intelligens lapolvasószoftver profil alapján.
<ul style="list-style-type: none">• HP Photosmart szoftver• HP Szolgáltató-központ	Nyomja meg az 1. parancsgombot, ha képeket, például fényképeket, grafikákat, negatívokat vagy tárgyakat szeretne beolvasni, és ha a dokumentumokat képként szeretné beolvasni.

Macintosh

Nyomja meg az **1.** parancsgombot a Kép beolvasása funkció használatához. Ha a számítógépre telepítve van a HP Photosmart Studio szoftver, akkor a beolvasott kép a HP Photosmart Studio szoftverben nyílik meg. Más esetben a kép előnézeti képe jelenik meg az Apple Preview előnézeti alkalmazásban.

2. parancsgomb




Windows

Gombot vezérlő szoftver	Funkció
HP Intelligens lapolvasó- szoftver	Nyomja meg a 2. parancsgombot, ha dokumentumot szeretne beolvasni egy HP Intelligens lapolvasószoftver profil alapján.
<ul style="list-style-type: none"> • HP Photosmart szoftver • HP Szolgáltató-központ 	Nyomja meg a 2. parancsgombot a dokumentum beolvasásához. A létrejövő beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz.

Macintosh

Nyomja meg a **2.** parancsgombot szerkeszthető szöveget tartalmazó dokumentum beolvasásához. A beolvasás alapértelmezett helye: TextEdit.

3. parancsgomb




Windows

Gombot vezérlő szoftver	Funkció
HP Intelligens lapolvasó-szoftver	Nyomja meg a 3. parancsgombot, ha dokumentumot szeretne beolvasni egy HP Intelligens lapolvasószoftver profil alapján.
<ul style="list-style-type: none">• HP Photosmart szoftver• HP Szolgáltató-központ	Nyomja meg a 3. parancsgombot, ha a beolvasott dokumentumokat lemezre, például merevlemezre vagy CD-re szeretné menteni. A készülék bizonyos esetekben mappába menti a dokumentumokat, ahonnan azok CD-lemezre írhatók.

Macintosh

Nyomja meg a **3.** parancsgombot, ha a dokumentumot PDF-fájlba szeretné beolvasni.

4. parancsgomb



Windows


Gombot vezérlő szoftver	Funkció
HP Intelligens lapolvasó-szoftver	Nyomja meg a 4. parancsgombot, ha dokumentumot szeretne beolvasni egy HP Intelligens lapolvasó-szoftver profil alapján.
<ul style="list-style-type: none"> • HP Photosmart szoftver • HP Szolgáltató-központ 	Nyomja meg a 4. parancsgombot, ha dokumentumokat vagy képeket szeretne beolvasni, majd azokat e-mail üzenet mellékleteként szeretné továbbítani. Ehhez a művelethez támogatott levelezőprogramra is szükség van.


Macintosh



Nyomja meg a **4.** parancsgombot, hogy a beolvasott anyagot közvetlenül a levelezőprogramba küldje. A beolvasott anyag mellékleteként bekerül az alapértelmezett elektronikus levelező programba.

Másolás gombok




Nyomja meg a **Másolás** gombot (), ha az eredeti beolvasása után a beolvasott anyagot közvetlenül a számítógépen megadott alapértelmezett nyomtatóra szeretné küldeni.

A **Példányszám** gomb () megnyomásával adja meg a szükséges másolatok számát. A példányszám megjelenik az LCD-kijelzőn.




A **Színes** gomb () vagy a **Fekete-fehér** gomb () segítségével adhatja meg, hogy színes vagy fekete-fehér másolatokat szeretne.

További információ: [Másolatok készítése](#).


Dokumentumbeolvasás helye gombok




Windows

A számítógépre telepített HP szoftver	Funkció
Csak a HP Intelligens lapolvasó-szoftver	Nyomja meg a Dokumentumbeolvasás helye  gombot a HP Intelligens lapolvasó-szoftver megnyitásához, ahonnan kiválaszthatja a beolvasási profilt, valamint elindíthatja a beolvasást.
Csak HP Photosmart szoftver (a HP Szolgáltató-központtal)	<p>Nyomja meg a Dokumentumbeolvasás helye  gombot, ha az eredeti dokumentumot az LCD-kijelzőn látható, kiválasztott célhelyre (alkalmazásba, például szövegszerkesztő-programba) szeretné beolvasni.</p> <p>Nyomja meg a Cél kiválasztása gombot () a beolvasott anyag célhelyének megadásához.</p> <p>A beolvasási célhelyek megadásával, törlésével vagy átrendezésével kapcsolatban lásd: A HP Photosmart szoftver súgója.</p>
Mindkettő: <ul style="list-style-type: none"> • HP Intelligens lapolvasó-szoftver • HP Photosmart szoftver (a HP Szolgáltató - központtal) 	Megegyezik azzal, ha a számítógépre csak a HP Photosmart szoftver van telepítve.

Macintosh

Nyomja meg a **Dokumentumbeolvasás helye**  gombot, ha az eredeti dokumentumot az LCD-kijelzőn látható, kiválasztott célhelyre (alkalmazásba, például szövegszerkesztő-programba) szeretné beolvasni.

Nyomja meg a Cél kiválasztása gombot () az LCD-kijelzőn megjelenő célhely kiválasztásához.

Megszakítás gomb



A folyamatban levő lapolvasási művelet, illetve automatikus dokumentumadagoló használata esetén a sorozatos beolvasás megszakításához nyomja meg a **Megszakítás** gombot.

Gombok beállítási gomb



Windows

A számítógépre telepített HP szoftver	Funkció
Csak a HP Intelligens lapolvasó-szoftver	Nyomja meg a Gombok beállítási gombot a HP Button Settings Utility megnyitásához. További információ: A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása .
Csak HP Photosmart szoftver (a HP Szolgáltató-központtal)	Nyomja meg a Gombok beállítási gombot az Előlap gombjának beállítási párbeszédpanel megnyitásához.
Mindkettő: <ul style="list-style-type: none">• HP Intelligens lapolvasó-szoftver• HP Photosmart szoftver (a	Megegyezik azzal, ha a számítógépre csak a HP Intelligens lapolvasó-szoftver van telepítve.

(folytatás)

A számítógépre telepített HP szoftver	Funkció
HP Szolgáltató - központtal)	

Macintosh

A **Gombok beállításai** gombbal a HP Scanjet lapolvasó ablaktábla nyitható meg a Rendszerbeállítások lapon belül. Kattintson a **Lapolvasó gombjai** gombra, ha a lapolvasó gombjainak beállításait szeretné megadni.

Energiatakarékos üzemmód gomb

Ha **nem** használja a lapolvasót, nyomja meg az **Energiatakarékosság** gombot a lapolvasó energiatkarékos üzemmódba kapcsolásához. Amikor készen áll újra elkezdni a lapolvasást, nyomja meg az előlap egyik beolvasási gombját a lámpa visszakapcsolásához és a beolvasás azonnali elindításához.

Megjegyzés A lapolvasó hátulján egy tápellátás kapcsoló is található. Használja ezt a gombot, ha teljesen ki szeretné kapcsolni a lapolvasót. A lapolvasó szokásos használata közben hagyja On (Be) állásban a tápellátás kapcsoló, és nyomja meg az **Energiatakarékosság** gombot a lapolvasó energiatkarékos üzemmódba kapcsolásához.

3 Beolvasás indítása

A lapolvasás elindításának három módja is van:

- Lapolvasás a lapolvasó előlapján lévő gombokkal
- Lapolvasás a HP lapolvasószoftverből (Windows esetén)
- Lapolvasás a HP lapolvasószoftverből (Macintosh esetén)

Lapolvasás a lapolvasó előlapján lévő gombokkal

Az előlap gombjai alapvető lapolvasási funkciók, például képek és dokumentumok beolvasásának végrehajtására szolgálnak. A számítógépre telepített HP lapolvasószoftvertől függően a gombok különféle funkciók végrehajtására konfigurálhatók. További információ: [A lapolvasó gombjainak használata](#).

Lapolvasás a HP lapolvasószoftverből (Windows esetén)

A számítógépre telepített szoftvertől és az operációs rendszertől függően az alábbi szoftverekből indíthat el beolvasást:

- HP Intelligens lapolvasószoftver
- HP Szolgáltatóközpont
- HP Photosmart szoftver

Lapolvasás a HP Intelligens lapolvasószoftverből

Dokumentumok beolvasásához használja a HP Intelligens lapolvasószoftvert.

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Kattintson duplán a **HP Intelligens lapolvasószoftver** ikonjára a számítógép asztalán.
-
- Válassza a **Start** menü **Programok** vagy **Minden program** parancsát, majd a **HP**, a **Scanjet** és a **8350, 8390** elemet, végezetül kattintson a **HP Intelligens lapolvasószoftver** lehetőségre.
 2. Válassza ki a kívánt beolvasási profilt a **Válasszon beolvasási profilt listáról**.
 3. Kattintson a **Beolvasás** gombra.

Lapolvasás a HP Szolgáltatóközpontból

Kövesse az alábbi lépéseket a HP Szolgáltatóközpontból való beolvasáshoz:

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Kattintson duplán az asztalon található **HP Szolgáltatóközpont** ikonra.



- A Tálcán kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy a **Minden program**, majd a **HP** menüpontra, végezetül kattintson a **HP Szolgáltatóközpont** lehetőségre.
- 2. Ha több HP eszközt is telepített a számítógépére, válassza ki a lapolvasó lapját.
- 3. Kattintson a **Kép beolvasása**, a **Dokumentum beolvasása**, a **Film beolvasása** vagy a **Másolatok készítése** lehetőségre, majd a beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lapolvasás a HP Photosmart szoftverből

- 1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Kattintson duplán a számítógép asztalán található **HP Photosmart Essential** vagy **HP Photosmart Premier** ikonra.
 - Kattintson a Tálcán a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy a **Minden program**, majd a **HP** menüpontra, végezetül kattintson a **HP Photosmart Essential** vagy a **HP Photosmart Premier** lehetőségre.
- 2. Kattintson a **Nézet** lapon a **Képek betöltése**, majd a **Lapolvasóból** lehetőségre.
- 3. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beolvasás egyéb szoftverekből

Kép vagy dokumentum közvetlenül is beolvasható egy szoftverbe, ha az támogatja az ISIS vagy TWAIN technológiát, és a számítógépre telepítve vannak az ISIS-/TWAIN-illesztőprogramok. Egy program általában akkor rendelkezik ilyen támogatással, ha található benne **Acquire (Beolvasás)**, **Scan (Lapolvasás)**, **Import New Object (Új objektum importálása)**, **Insert (Beszúrás)** vagy hasonló nevű parancs. Ha nem biztos abban, hogy az adott program rendelkezik-e ilyen támogatással, illetve nem találja a megfelelő parancsot, tanulmányozza az adott program dokumentációját.

A képek beolvasása csak akkor lehetséges, ha a számítógépre telepítve van a HP Szolgáltatóközpont (minimális telepítés) vagy a HP Photosmart szoftvert. Ezek a szoftverek tartalmazzák a képbeolvasáshoz leginkább megfelelő TWAIN-illesztőprogramot.

Lapolvasás a HP lapolvasószoftverből (Macintosh esetén)

A számítógépre telepített szoftvertől függően az alábbi szoftverekből indíthat el beolvasást:

- HP Eszközkezelő
- HP Scan Pro
- HP Photosmart Studio

Lapolvasás a HP Eszközkezelőből

- 1. Kattintson a **HP Eszközkezelő** ikonjára a dokkban.
- 2. Válassza ki a lapolvasót az **Eszközök** menüből.
- 3. Kattintson a kívánt lapolvasási feladatra, például a **Másolatok készítése** vagy a **Film beolvasása** lehetőségre.

Lapolvasás a HP Scan Pro szoftverrel

1. Nyissa meg az Applications (Programok) mappát a számítógép merevlemezén.
2. Kattintson duplán a **HP Scan Pro** ikonra.
3. Kattintson az **Új beolvasás** lehetőségre a beolvasás elindításához.
4. Kattintson az **Elfogadás** lehetőségre a végleges beolvasás létrehozásához.

Lapolvasás a HP Photosmart Studio szoftverből

1. Kattintson a **HP Photosmart Studio** ikonjára a dokkban.
2. Tallózással keresse meg azt a mappát, ahova a beolvasott dokumentumot szeretné küldeni.
3. Kattintson az eszköztáron a **Lapolvasás** gombra.

Lapolvasás egyéb szoftverekből

Kép vagy dokumentum közvetlenül is beolvasható szoftverprogramban, ha az támogatja a TWAIN technológiát, és a számítógépre telepítve vannak a TWAIN-illesztőprogramok. Egy program általában akkor rendelkezik ilyen támogatással, ha található benne **Acquire (Beolvasás)**, **Scan (Lapolvasás)**, **Import New Object (Új objektum importálása)**, **Insert (Beszúrás)** vagy hasonló nevű parancs. Ha nem biztos abban, hogy az adott program rendelkezik-e ilyen támogatással, illetve nem találja a megfelelő parancsot, tanulmányozza az adott program dokumentációját.

4 Dokumentumok beolvasása

A dokumentumok beolvasásához rendelkezésre álló lehetőségek a számítógépre telepített szoftverektől és az operációs rendszertől függenek.

- Lapolvasás az automatikus dokumentumadagolóval (ADF)
- Dokumentum beolvasása szerkeszthető szöveggé
- Dokumentum beolvasása képként
- Dokumentum beolvasása PDF-fájlba

Lapolvasás az automatikus dokumentumadagolóval (ADF)

Ez a fejezet a HP Scanjet 8300 lapolvasó-sorozat automatikus dokumentumadagolójának (ADF) használatát mutatja be.

- Az automatikus dokumentumadagolóval használható hordozók
- Eredetik betöltése az automatikus dokumentumadagolóba
- Egyoldalas dokumentumok beolvasása az automatikus dokumentumadagoló használatával
- Kétoldalas dokumentumok beolvasása az automatikus dokumentumadagoló használatával

Az automatikus dokumentumadagolóval használható hordozók

Az automatikus dokumentumadagoló működése akkor lesz a legmegfelelőbb, ha az eredeti dokumentumok megfelelnek az alábbi feltételeknek. Amennyiben az eredeti dokumentumok nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, a beolvasáshoz használja a lapolvasó üveglapját.

- A4-es, A5-ös vagy legal méretű papír.
- 148 x 148 mm-es és a 216 x 356 mm-es méret közötti egyéni méretezésű papír.
- A hordozó súlya 60 g/m² és 105 g/m² közé eshet.
- A hordozón nem lehet nedves ragasztó, hibajavító festék és tinta.



Megjegyzés Az automatikus dokumentumadagolóba ne tegyen fényképeket, többpéldányos lapokat, fóliát, magazinoldalakat, enyvezett hátú papírt és vékony, könnyű papírt.

Eredetik betöltése az automatikus dokumentumadagolóba

Mielőtt az eredeti dokumentumot betöltené az automatikus dokumentumadagolóba, távolítsa el a dokumentumokról a gyűrődéseket, egyenetlenségeket, tűzőkapcsokat, iratkapcsokat stb. Győződjön meg arról, hogy a lapok nem ragadtak össze.

1. Helyezze az azonos méretű lapokat beolvasandó felületükkel felfelé az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcájára úgy, hogy az első oldal legyen legfelül. Az oldal tetejének a dokumentumadagoló felé kell néznie.



2. Állítsa be úgy a papírvetetőket, hogy a dokumentumok középre kerüljenek. Nagyobb méretű papír használata esetén húzza ki a papíradagoló-tálca meghosszabbítását.

Egyoldalas dokumentumok beolvasása az automatikus dokumentumadagoló használatával

1. Töltse be az eredeti dokumentumokat. További információ: [Eredetik betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).
2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója .
HP Photosmart szoftver	Végezze el a következő műveletek egyikét: <ul style="list-style-type: none">– Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a Dokumentum beolvasása lehetőségre.– Nyomja meg a 2. parancsgombot. A beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz.

Macintosh

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Dokumentum beolvasása** gombra. A beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz.
 - Nyomja meg a **2. parancsgombot**. A beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz.
3. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kétoldalas dokumentumok beolvasása az automatikus dokumentumadagoló használatával

1. Töltse be az eredeti dokumentumokat. További információ: [Eredetik betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).
2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója .
HP Photosmart szoftver	<p>Végezze el a következő műveletek egyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a Dokumentum beolvasása lehetőségre. – Nyomja meg a 2. parancsgombot. A beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz. <p>Megjegyzés A 2. parancsgombot kétoldalas dokumentumok beolvasásához kell beállítani. Lásd: A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása.</p>

Macintosh

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Dokumentum beolvasása** gombra. A beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz.
- Nyomja meg a **2. parancsgombot**. A beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz.




Megjegyzés Ha a lapolvasó nem végzi el a kétoldalas beolvasást, lásd: [A lapolvasó nem végzi el a kétoldalas beolvasást \(Macintosh\)](#).

3. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dokumentum beolvasása szerkeszthető szöveggé

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Helyezze az eredeti nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referenciajel mutatja.



- Töltse be az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba (ADF). További információ: [Eredetiek betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).



2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója . Létrehozhat egy profilt, amellyel a parancsgomb megnyomásakor az anyag automatikusan PDF-fájlba menthető. Lásd: A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása .
HP Photosmart szoftver	Végezze el a következő műveletek egyikét: <ul style="list-style-type: none">– Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a Dokumentum beolvasása lehetőségre. Válasszon ki egy szövegszerkesztő alkalmazást a HP Lapolvasás párbeszédpanelen levő Lapolvasás helye legördülő listáról.– Nyomja meg a 2. parancsgombot. A beolvasott dokumentum szerkeszthető szöveget tartalmaz.

Macintosh


Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Dokumentum beolvasása** gombra. A **Cél** menüben válassza a **Szövegfájl** lehetőséget vagy válasszon egy szövegszerkesztő alkalmazást.
 - Nyomja meg a **2. parancsgombot**.
3. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dokumentum beolvasása képként

A képként beolvasott dokumentumok esetében a végleges beolvasott anyag nem tartalmaz szerkeszthető szöveget.

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
- Helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referencijel mutatja.



- Töltse be az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba (ADF). További információ: [Eredetiek betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).



2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója .
HP Photosmart szoftver	Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a Dokumentum beolvasása lehetőségre. Válasszon ki egy képfájltípust a HP Lapolvasás párbeszédpanelen levő Lapolvasás helye legördülő listáról. Keresse meg a párbeszédpanelen a Dokumentum beolvasása képként (karakterfelismerés nélkül) üzenetet.


Macintosh

Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Dokumentum beolvasása** gombra. Válasszon ki egy képfájltípust a **Cél** menüből.

3. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Dokumentum beolvasása PDF-fájlba

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referenciajel mutatja.



- Töltse be az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba (ADF). További információ: [Eredetiek betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).



- Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója .
HP Photosmart szoftver	Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a Dokumentum beolvasása lehetőségre. Válassza a HP Lapolvasás párbeszédpanelen található Beolvasás helye legördülő listáról a Mentés fájlként lehetőséget, majd válassza a PDF (kereshető) (*.pdf) vagy a PDF (.pdf) lehetőséget a Fájltypus legördülő listáról.

Macintosh

- Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Dokumentum beolvasása** gombra. Válassza ki az **Adobe Reader** alkalmazást a **Cél** menüből.
- Nyomja meg a **3. parancsgombot**.

5 Képek és filmek beolvasása

Ez a fejezet a képek és filmek beolvasását mutatja be.

- [Képek beolvasása](#)
- [Film beolvasása](#)

Képek beolvasása


A HP Windows-felhasználóknak a HP Photosmart Software használatát javasolja képek beolvasásához. A HP Photosmart szoftver nagyobb beolvasási felbontást és jobb színkezelést biztosít képek esetén, mint a HP Intelligens lapolvasószoftver.

- [Kép beolvasása](#)
- [Több kép beolvasása egy művelettel](#)

A diák és negatívok beolvasásáról lásd: [Film beolvasása](#).

Kép beolvasása

1. Az eredeti nyomtatott oldalával lefelé helyezze a lapolvasó üveglapjára, a lapolvasón látható referenciajeleknek megfelelően. Ezt követően zárja le a fedelet.



2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a **Kép beolvasása** lehetőségre.
- Nyomja meg az **1. parancsgombot**.

Macintosh

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Kép beolvasása** gombra.
- Nyomja meg az **1. parancsgombot**.

A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Több kép beolvasása egy művelettel

A lapolvasó üveglapjáról egyidejűleg több kép is beolvasható.

Rendezze el az üveglapon a képeket úgy, ahogy be szeretné őket olvasni. A legjobb eredmény érdekében hagyjon legalább 6 mm-es távolságot a képek szélei között. Ezután kövesse a kép beolvasásának lépéseit. További információ: [Kép beolvasása](#).

A több kép egy művelettel való beolvasásáról a következő helyen olvashat további tájékoztatást: [A Macintosh HP Photosmart súgója](#) vagy [A HP Scan Pro súgója](#).

Film beolvasása

Ez a fejezet a diák, többek között a 35 mm-es diák, illetve a negatívok beolvasására használható fólia- és filmadagoló (TMA) használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Több film beolvasásakor a létrejött fájlok automatikusan külön fájlokban kerülnek mentésre, ha a számítógépre telepítve van a HP Photosmart szoftvert.



Megjegyzés Filmek beolvasásához a számítógépre telepíteni kell a HP Photosmart szoftvert. A HP Photosmart szoftver telepítésével kapcsolatban lásd a lapolvasóhoz tartozó nyomtatott Üzembe helyezési és támogatási útmutatót.

Diák beolvasása (pl. 35 mm-es diák)

A TMA a lapolvasó fedelébe van beépítve. A diákhoz, negatívokhoz, a közép- és nagyformátumú filmekhez külön hordozótartó, úgynevezett „sablon” tartozik. A sablonok olyan négyzetes keretek, amelyekben kényelmesen elhelyezhetők a beolvasni kívánt hordozók.

1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.




2. Vegye ki a filmsablonokat a lapolvasó tárolónyílásából. Válassza ki a beolvasni kívánt hordozóhoz való sablont.



3. A TMA-fedőlap eltávolításához fogja meg a fedőlapon levő fülek valamelyikét, és húzza a fedőlapot maga felé.



4. Helyezze be a diákat a megfelelő sablonba a sablonon levő ikonoknak megfelelően.
 - Diák esetén használja a diasablont. Kezdje a diák betöltését a sablon tetején, és töltsse fel folyamatosan a sorokat.
 - A közép- és nagyformátumú filmet a nagyformátumú sablonba helyezheti be.



5. Csukja be a sablon nyitva maradt ajtajait.
6. A beolvasáshoz helyezze a filmet tartalmazó sablont a lapolvasó üveglapjára. Igazítsa a sablonon levő nyilat a lapolvasó sarkában található referenciajelhez.



7. Csukja le a lapolvasó fedelét.
8. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a **Film beolvasása** lehetőségre.
- Nyomja meg az **1. parancsgombot**.

Macintosh

Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Film beolvasása** gombra.

9. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
10. Ha végezt, távolítsa el a sablont a lapolvasó üveglapjáról. Vegye ki a filmet a sablonból.
11. Helyezze vissza a TMA-fedőlapot. Ehhez nyomja meg a TMA-fedőlap felső fülét, helyére pattintva azt, majd nyomja meg a fedőlap alsó fülét is.



12. Helyezze be a filmsablonekat a lapolvasó tárolónyílásába.



Megjegyzés A sablonok bármilyen sorrendben behelyezhetők a tárolóba. A sablonokon látható HP-ikonnak felfelé kell néznie.

Negatívak beolvasása

A TMA a lapolvasó fedelébe van beépítve. A diákhoz, negatívakhoz, a közép- és nagyformátumú filmekhez külön hordozótartó, úgynevezett „sablon” tartozik. A sablonok olyan négyzetes keretek, amelyekben kényelmesen elhelyezhető a beolvasni kívánt film.

1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



2. Vegye ki a filmsablonokat a lapolvasó tárolónyílásából. Válassza ki a negatívok beolvasósablonját.



3. A TMA-fedőlap eltávolításához fogja meg a fedőlapon levő fülek valamelyikét, és húzza a fedőlapot maga felé.




4. Helyezze be a negatívokat a megfelelő sablonba a sablonon levő ikonoknak megfelelően.



Megjegyzés A negatívok könnyen megsérülhetnek, ezért csak a szélüknél fogja meg azokat.

- 35 mm-es negatívok esetén használja a negatív sablont. Kezdje a negatívok betöltését a sablon tetején, és töltsse fel folyamatosan a sorokat.
- A közép- és nagyformátumú filmet a nagyformátumú sablonba helyezheti be.



Megjegyzés Takarja el a negatívárnyékolóval a negatívtartó fennmaradó részét, ha a maximálisan megengedett számú negatívképnél kevesebbet helyez bele. Így a beolvasást nem zavarhatja a túl sok fény.

5. Csukja be a sablon nyitva maradt ajtajait.
6. Helyezze a sablont a lapolvasó üveglapjára, majd csukja le a lapolvasó tetejét. Igazítsa a sablonon levő nyilat a lapolvasó sarkában található referenciajelhez.



7. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Szolgáltatóközpontban a **Film beolvasása** lehetőségre.
- Nyomja meg az **1. parancsgombot**.

Macintosh

Kattintson a HP Eszközkezelőben a **Film beolvasása** gombra.

8. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
9. Ha végzett, távolítsa el a negatívokat a sablonból.
10. Helyezze vissza a TMA-fedőlapot. Ehhez nyomja meg a TMA-fedőlap felső fülét, helyére pattintva azt, majd nyomja meg a fedőlap alsó fülét is.



11. Helyezze be a filmsablonokat a lapolvasó tárolónyílásába.




Megjegyzés A sablonok bármilyen sorrendben behelyezhetők a tárolóba. A sablonokon látható HP-ikonnak felfelé kell néznie.

6 Egyéb lapolvasási funkciók

A lapolvasó a következő feladatok ellátására is alkalmas:


- Másolatok készítése
- Dokumentum beolvasása célhelyre
- Dokumentum vagy kép mentése meghajtóra vagy CD-lemezre
- Beolvasott anyag küldése levelezőprogramba

Másolatok készítése

Ha a beolvasott képet közvetlenül a nyomtatóra szeretné küldeni, használja a **Másolás** gombot ().

Az előlap **Másolás** gombja a lapolvasó üveglapjára helyezett dokumentum beolvasására és nyomtatására van optimalizálva.

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referencijel mutatja.




- Töltse be az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba (ADF). További információ: [Eredetiek betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).



2. Adja meg a másolási beállításokat:
 - A **Példányszám** gomb (+ →) megnyomásával adja meg a kívánt másolatok számát. A példányszám megjelenik a lapolvasó LCD-kijelzőjén.
 - A beolvasás módjának megadásához nyomja meg a **Színes** (●), illetve a **Fekete-fehér** (●) gombot.
3. Nyomja meg a **Másolás** gombot (📄). Az alapértelmezett nyomtató kinyomtatja a másolatokat.

Dokumentum beolvasása célhelyre

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referenciajel mutatja.



- Töltse be az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba (ADF). További információ: [Eredetiek betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).



2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows


A számítógépre telepített HP szoftver	Művelet
<ul style="list-style-type: none">– Csak a HP Intelligens lapolvasószoftver– HP Photosmart Software és HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója .
Csak a HP Photosmart szoftver	Nyomja meg a Cél kiválasztása gombot, amíg a lapolvasó LCD-kijelzőjén meg nem jelenik a kívánt célhely, majd nyomja meg a Dokumentumbeolvasás helye gombot.

Macintosh

Nyomja meg a **Cél kiválasztása** gombot, amíg a lapolvasó LCD-kijelzőjén meg nem jelenik a kívánt célhely, majd nyomja meg a **Dokumentumbeolvasás helye** gombot.

Dokumentum vagy kép mentése meghajtóra vagy CD-lemezre

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referenciajel mutatja.



- Töltse be az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba (ADF). További információ: [Eredetiek betöltése az automatikus dokumentumadagolóba](#).



2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója .
HP Photosmart szoftver	Nyomja meg a 3. parancsgombot . A készülék bizonyos esetekben mappába menti a dokumentumokat, ahonnan azok CD-lemezre írhatók.

Macintosh


- a. Kattintson a HP Eszközkezelőben a kívánt lapolvasási feladatra.

- b. Válassza a **Cél** menüből a **Szövegfájl** vagy a **Képfájl** lehetőséget.
 - c. Kattintson az **Elfogadás** gombra, majd válassza ki a mappát, ahova a beolvasott anyagot küldeni szeretné.
3. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beolvasott anyag küldése levelezőprogramba

A beolvasott anyag közvetlenül levelezőprogramba is küldhető (ha a levelezőprogram megfelelő).

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referencijel mutatja.



- Töltse be az eredetiket az automatikus dokumentumadagolóba (ADF). További információ: [Eredetik betöltése az automatikus dokumentumadagolóba.](#)
2. Végezze el a következő műveletek egyikét:

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Lásd: A HP Intelligens lapolvasószoftver súgója.
HP Photosmart szoftver	Nyomja meg a 4. parancsgombot .

Macintosh

Végezze el a következő műveletek egyikét:

- Kattintson a HP Eszközkezelőben a kívánt lapolvasási feladatra. Válassza ki a levelezőprogramot a **Cél** menüből.
 - Nyomja meg a **4. parancsgombot**.
3. A beolvasás végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

7 Lapolvasási beállítások módosítása

A HP lapolvasószoftverben számos lapolvasási beállítás módosítható, többek között:

- felbontás;
- színkezelés;
- lapolvasás forrása;
- kimenet típusa.

Windows

Program	Művelet
HP Intelligens lapolvasószoftver	Kattintson a HP Intelligens lapolvasószoftverben a módosítani kívánt beolvasási profilra, majd kattintson a Szerkesztés gombra.
HP Photosmart szoftver	A HP Szolgáltatóközpontban kattintson a Beállítások elemre, mutasson a Beolvasási beállítások és tulajdonságok pontra, majd kattintson a Gombok beállításai elemre. Megjegyzés Ha a HP Intelligens lapolvasószoftver nincs telepítve a számítógépre, a lapolvasó előlapján levő Gombok beállításai gomb megnyomásával nyithatja meg a Gombok beállításai párbeszédpanelt.

Macintosh

1. Kattintson a **HP Eszközkezelő** ikonjára a dokkban.
2. Válassza ki a lapolvasót az **Eszközök** menüből.
3. Kattintson az **Információ és beállítások** gombra, majd válassza a **Lapolvasási beállítások** lehetőséget.
A Rendszerbeállítások lapon megjelenik a HP Scanjet lapolvasó ablaktábla.
4. Kattintson a **Lapolvasó gombjai** gombra, ha a gombok beállításait szeretné megadni.

8 A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása

Az ebben a fejezetben foglalt tudnivalók kizárólag Windows-felhasználóknak szólnak.



Megjegyzés Az adott gombokhoz tartozó lapolvasó-beállításokat, például a beolvasási felbontást és a színkezelést a Macintosh-felhasználók is módosíthatják. További információ: [Lapolvasási beállítások módosítása](#).

A parancsgombokkal gyorsabban, egyszerűbben végezhető el a lapolvasás, mert a gombokhoz beállíthatók a leggyakoribb lapolvasási feladatok.



A Windows-felhasználók beállíthatják a gombokat mind a HP Photosmart szoftverrel, mind a HP Intelligens lapolvasószoftverrel való használatra, ha mindkét program telepítve van a számítógépre. Ha csak az egyik szoftver van telepítve a számítógépre, a gombok alapértelmezés szerint azzal működnek.

- [Nyissa meg a HP Button Settings Utility segédprogramot](#)
- [A Configure buttons \(Gombok beállítása\) lap](#)
- [A General info \(Általános információk\) lap](#)

Nyissa meg a HP Button Settings Utility segédprogramot

A HP Button Settings Utility segédprogrammal konfigurálhatja a lapolvasó parancsgombjait. A HP Button Settings Utility ablakában két lap jelenik meg: a Configure buttons (Gombok beállítása) lap és a General info (Általános információk) lap.

A HP Button Settings Utility megnyitásához válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- Kattintson duplán az asztalon található **HP Button Settings Utility** ikonra.
- Válassza a **Start** menü **Programok** vagy **Minden program** parancsát, majd a **HP**, a **Scanjet** és a **8350, 8390** elemet, végezetül kattintson a **HP Button Settings Utility** lehetőségre.

A Configure buttons (Gombok beállítása) lap

A parancsgombok beállítása dokumentumok beolvasásához

A HP azt javasolja, hogy a gombokat a HP Intelligens lapolvasószoftverrel való működésre állítsa be, ha elsősorban dokumentumokat olvas be.

Ha a HP Intelligens lapolvasószoftverhez szeretné beállítani a parancsgombokat, válassza a **Select software for customizable buttons** (Szoftver kiválasztása a parancsgombokhoz) fejléc alatt a **HP Intelligens lapolvasószoftver** lehetőséget.

A lapolvasó egyes gombjai a HP Intelligens lapolvasószoftver profiljához vannak rendelve. A párbeszédpanel **Select button to configure** (Konfigurálandó gomb kiválasztása) mezője az egyes gombokhoz rendelt profilt mutatja.

A HP Intelligens lapolvasószoftver beolvasási profiljai

A HP Intelligens lapolvasószoftver beolvasási profiljai a beolvasott dokumentumok beolvasási, feldolgozási, valamint mentési vagy küldési beállításait tartalmazzák.

Ha például úgy tervezi, hogy gyakran olvas majd be dokumentumokat az automatikus dokumentumadagolóról (ADF), majd a fájlokat egy adott mappába küldi, akkor a művelet végrehajtásához létrehozhat egy, a szükséges beállításokat tartalmazó beolvasási profilt. Ezután a HP Button Settings Utility segédprogrammal hozzárendelheti ezt a beolvasási profilt a lapolvasó egyik parancsgombjához. Miután hozzárendelte a beolvasási profilt a parancsgombhoz, a dokumentumot betöltheti a dokumentumadagolóba, majd gombnyomásra végrehajthatja a műveletet.

További tudnivalókat a [HP Intelligens lapolvasószoftver súgójában](#) talál.

Profil hozzárendelése parancsgombhoz

Kövesse az alábbi lépéseket, ha beolvasási profilt szeretne hozzárendelni valamelyik parancsgombhoz:

1. Kattintson a párbeszédpanel **Select button to configure** (Konfigurálandó gomb kiválasztása) mezőjében található gombra.
2. A **Choose profile for selected button** (Profil választása a kiválasztott gombhoz) listában kattintson a profil nevére.

A beolvasási profilokat a HP Intelligens lapolvasószoftverben lehet létrehozni és szerkeszteni. Új profil létrehozásához kattintson az **New Profile** (Új profil) gombra. Létező profil módosításához kattintson a **Edit Profile** (Profil szerkesztése) gombra. Megnyílik a HP Intelligens lapolvasószoftver.

Parancsgombok beállítása képek beolvasásához

Ha a lapolvasóval elsősorban képeket olvas be, akkor a HP azt javasolja, hogy a gombokat a HP Photosmart szoftverrel való működésre állítsa be.

Ha a HP Photosmart szoftverhez szeretné beállítani a parancsgombokat, válassza a **Select software for customizable buttons** (Szoftver kiválasztása a parancsgombokhoz) fejléc alatt a **HP Photosmart szoftver** lehetőséget.

A gombokat az alábbi módon konfigurálja:

Gomb száma	Gomb funkciója
1	Ezt a gombot fényképek, filmek és ábrák beolvasásához használja.
2	Ezzel a gombbal dokumentumokat olvashat be, és az optikai karakterfelismerés (OCR) funkcióval szerkeszthető szöveggé alakíthatja azokat.

(folytatás)

Gomb száma	Gomb funkciója
3	Ezzel a gombbal meghatározott helyre mentheti a beolvasott dokumentumokat.
4	Ezzel a gombbal közvetlenül levelezőprogramba küldheti a beolvasott anyagot.

A HP Photosmart szoftverrel még pontosabban testreszabhatók a gombok lapolvasási beállításai. Kattintson a párbeszédpanelen található gombra a HP Szolgáltatóközpont megnyitásához. További információ: [A HP Photosmart szoftver súgója](#).

A General info (Általános információk) lap

A HP Button Settings Utility General info (Általános információk) lapja a lapolvasóval kapcsolatos fontos adatokat, a lapolvasó karbantartási naplójára mutató hivatkozást, illetve a lapolvasólámpa azonnali bekapcsolás funkciójának bekapcsolására vonatkozó jelölőnégyzetet tartalmazza. A General Info (Általános információk) lap részletes leírása a [HP Button Settings Utility súgójában](#) olvasható.

9 Karbantartás

Ez a fejezet a lapolvasó ápolásáról és karbantartásáról nyújt tájékoztatást.

- A karbantartáshoz és a lapolvasó működtetéséhez szükséges kellékek rendelése
- A lapolvasó üveglapjának tisztítása
- A fólia- és filmadagoló (TMA) tisztítása
- Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) tisztítása és karbantartása

A lapolvasó alkalmankénti tisztításával biztosíthatja a beolvasások folyamatos kiváló minőségét. A karbantartás módja számos tényezőtől, többek között a használatától és környezettől függ. Szükség szerint végezzen rutinszerű tisztítást.

A rutinszerű tisztítás és karbantartás során tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját, a fólia- és filmadagolót (TMA), valamint az automatikus dokumentumadagolót (ADF).



Vigyzat! Ne helyezzen éles, kiugró sarkokkal rendelkező tárgyat a lapolvasóra. Ha ezt nem tartja be, akkor a lapolvasó megsérülhet. Mielőtt a lapolvasó üveglapjára valamit ráhelyezne, győződjön meg arról, hogy a beolvasni kívánt dokumentum nem ragad, illetve nem tartalmaz olyan anyagot (pl. javítófesték), amely az üveglapra kerülhet.

A karbantartáshoz és a lapolvasó működtetéséhez szükséges kellékek rendelése

A karbantartáshoz szükséges eszközök interneten keresztül is megrendelhetők. Az olyan kellékek, mint a HP ADF tisztítókendő, illetve az automatikus dokumentumadagoló cseregörgő-készlete világszerte kaphatók.

1. Látogassa meg a HP lapolvasók terméktámogatási webhelyét: www.hp.com/support.
2. Adja meg a lapolvasó típusszámát, majd nyomja meg az **Enter** gombot.

A lapolvasó üveglapjának tisztítása

1. Húzza ki az USB- és a tápkábelt a lapolvasóból.
2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.
3. Permetezzen kis mennyiségű tisztítófolyadékot egy puha, szőszmentes ruhára, és tisztítsa meg az üveglapot. Száraz, puha, szőszmentes ruha segítségével törölje le az üveglapot.



Vigyzat! A lapolvasó üveglapjának tisztításához csak üvegtisztító folyadék használható. Az oldószereket, acetont, benzint és széntetrakloridot tartalmazó tisztítószerek használata esetén károsodhat a készülék üveglapja. Izopropil-alkoholt se használjon, mert az csíkokat hagyhat az üveglapon.

A tisztítószert ne permetezze közvetlenül az üveglapra. Ha túl sok tisztítófolyadékot használ, a folyadék kifolyhat az üveglap szélére és a lapolvasóba jutva károsíthatja azt.

4. Tisztítás után dugja vissza az USB- és a tápkábelt a lapolvasóba.



Megjegyzés Az üveglap alsó felének tisztításáról a www.hp.com/support webhelyen olvashat. Kövesse az online utasításokat az ország/régió és a nyelv kiválasztásához, majd válassza ki a terméktámogatással és hibaelhárítással kapcsolatos tudnivalók megjelenítésének lehetőségét, és adja meg a lapolvasó terméknevét és típusszámát.

A fólia- és filmadagoló (TMA) tisztítása

A fólia- és filmadagolót puha, száraz kendő segítségével tisztítsa meg. Szükség esetén fújjon egy kis üvegtisztítót a rongyra, majd törölje át a fólia- és filmadagolót.

Az automatikus dokumentumadagoló (ADF) tisztítása és karbantartása

Az automatikus dokumentumadagoló a használat gyakoriságától és a rajta keresztül betöltött papír típusától függően rendszeres tisztítást igényel. Ha az automatikus dokumentumadagoló használatával beolvasott képeken függőleges vonalak láthatók, ha a dokumentumadagolóba helyezett papír poros vagy piszkos vagy ha a működési környezet poros, egy HP ADF tisztítókendő segítségével tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagolót. Ha az automatikus dokumentumadagolót hetente több alkalommal használja, havonkénti tisztítás ajánlott. A lapolvasónak megfelelő tisztítási gyakoriságot válasszon.



Megjegyzés HP ADF tisztítókendő vásárlásával kapcsolatban lásd: [A karbantartáshoz és a lapolvasó működtetéséhez szükséges kellékek rendelése](#).

Az automatikus dokumentumadagoló tisztítását és karbantartását az alábbi eljárásokkal végezheti el:

- [Tisztítókendő használata az automatikus dokumentumadagolóban](#)
- [Az automatikus dokumentumadagoló ablakának tisztítása](#)
- [Az adagológörgő-szerkezet tisztítása kézzel](#)
- [Az automatikus dokumentumadagoló karbantartása](#)

Tisztítókendő használata az automatikus dokumentumadagolóban

1. A megjelölt résznél kezdve nyissa ki a lezárt kendőtartót. Ügyeljen arra, hogy a benne található tisztítókendő **ne** szakadjon el.
2. Vegye ki a tisztítókendőt és hajtsa szét.
3. A széthajtott kendőt helyezze a papíradagoló tálcára.
4. Kövesse a dokumentum automatikus dokumentumadagolón keresztül való beolvasására vonatkozó utasításokat. További információ: [Egyoldalas dokumentumok beolvasása az automatikus dokumentumadagoló használatával](#).



Vigyázat! Mielőtt megkezdene a következő lépés végrehajtását, várjon két percet, hogy az alkatrészek megszáradjanak.

5. Helyezzen legfeljebb öt nyomtatott papírlapot az automatikus dokumentumadagolóba. Olvassa be a lapokat, és tekintse meg az eredményt.
6. Ha a beolvasott képen még mindig csíkok láthatók, ismételje meg a 3–5. lépéseket. A tisztítókendő legfeljebb ötször húzható át az automatikus dokumentumadagolón.



Megjegyzés Ha a beolvasott képen a tisztítókendő áthaladása után még mindig csíkok láthatók, szükség lehet az automatikus dokumentumadagoló ablakának megtisztítására. További információ: [Az automatikus dokumentumadagoló ablakának tisztítása](#).

Az automatikus dokumentumadagoló ablakának tisztítása

Ha a beolvasott képen csíkok láthatók, az automatikus dokumentumadagoló ablakának tisztítása megoldhatja a problémát. Az automatikus dokumentumadagoló ablakának tisztítását az alábbi eljárással végezheti el:

1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



2. Keresse meg az automatikus dokumentumadagoló ajtaját az automatikus dokumentumadagoló alján.
3. Nyomja meg az ajtón levő füleket, és húzza maga felé az ajtót, amíg az el nem válik az automatikus dokumentumadagolótól.



4. Keresse meg a lapolvasási ablakot az automatikus dokumentumadagolóban, és tisztítsa meg azt az ADF tisztítókendővel.
5. Keresse meg a fehér sávot az ajtó belsején, és tisztítsa meg azt is.
6. Helyezze vissza az automatikus dokumentumadagoló ajtaját.
 - a. Helyezze az ajtót az automatikus dokumentumadagoló nyílásához.
 - b. Nyomja az ajtót a helyére, amíg mindkét oldala be nem pattan.
7. Tisztítsa meg az átlátszó lapolvasási sávot a lapolvasó alsó egységen. Törölje át az átlátszó területet egy HP ADF tisztítókendő vagy egy tiszta, száraz, szálmentes kendő segítségével.



8. Csukja le a lapolvasó fedelét.
9. Az automatikus dokumentumadagoló segítségével olvasson be legfeljebb öt lapot. Tekintse meg az eredményt. Ha a beolvasott képen továbbra is csíkok láthatók, hívja a HP ügyfélszolgálatát.



Az adagológörgő-szerkezet tisztítása kézzel

1. Nyissa fel az automatikus dokumentumadagoló fedelét.



2. Emelje fel a zöld kart, ezáltal függőleges helyzetbe állítva az adagológörgő-szerkezetet.



3. Az egyes görgők és a görgők között található kis gumipárnák megtisztításához használjon egy HP ADF tisztítókendőt.



Megjegyzés Ha *nincs* HP ADF tisztítókendője, használjon izopropil-alkohollal enyhén átitatott, szálmentes kendőt.

4. A kis gumipárna körüli terület megtisztítása során minden papírmaradványt távolítson el.
5. Engedje le a zöld kart és az adagológörgő-szerkezetet.



6. Csupkja le az automatikus dokumentumadagoló fedelét.

Az automatikus dokumentumadagoló karbantartása

Ha gyakran fordul elő hibás betöltés, tisztítsa meg kézzel az adagológörgő-szerkezetet. További információ: [Az automatikus dokumentumadagoló \(ADF\) tisztítása és karbantartása](#).

A HP javaslata szerint az adagológörgő-szerkezetet 100 000 lapolvasás végrehajtása után ajánlott kicserélni. Az automatikus dokumentumadagolóval beolvasott dokumentumok számát a HP Button Settings Utility segédprogrammal követheti nyomon. További információ: [A General info \(Általános információk\) lap](#).

10 Hibaelhárítás

Ez a fejezet a lapolvasóval, a fólia- és filmadagolóval (TMA), valamint az automatikus dokumentumadagolóval (ADF) kapcsolatban felmerülő általános problémákra nyújt megoldást.

- [A lapolvasó alaphelyzetbe állításával és hardverével kapcsolatos problémák](#)
- [Lapolvasó működésével kapcsolatos problémák](#)
- [A lapolvasó gombjai nem működnek megfelelően](#)
- [A diákkal, a negatívokkal és a fólia- és filmadagolóval kapcsolatos problémák](#)
- [Az automatikus dokumentumadagolóval \(ADF\) kapcsolatos problémák](#)
- [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal](#)

További hibaelhárítási tudnivalóért olvassa el az Ön által használt HP lapolvasószoftver súgóját. További információ: [További tudnivalók](#).

A lapolvasó alaphelyzetbe állításával és hardverével kapcsolatos problémák

Ez a témakör az alaphelyzetbe állítással és a hardverrel kapcsolatos problémák megoldását ismerteti.

- [Lapolvasó alaphelyzetbe állítása](#)
- [A lapolvasó nem működik megfelelően](#)
- [A kábelek ellenőrzése](#)

Lapolvasó alaphelyzetbe állítása

Ha „A lapolvasó inicializálása nem sikerült” vagy „A lapolvasó nem található” üzenet jelenik meg, miközben a lapolvasót használni próbálja, tegye a következőket:

1. Amennyiben nyitva van, zárja be a lapolvasószoftvert.
2. Húzza ki a lapolvasót és a számítógépet összekötő USB-kábel csatlakozóját.
3. Kapcsolja ki a lapolvasót.
4. Állítsa le a számítógép operációs rendszerét, kapcsolja ki a számítógépet 60 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
5. Kapcsolja be a lapolvasót.
6. Csatlakoztassa újra a számítógépet és a lapolvasót összekötő USB-kábelt, meggyőződve arról, hogy az megfelelően csatlakozik a lapolvasó hátlapjához. 30 másodperccel később az LCD-kijelzőn meg kell jelennie az **Üzemkész** feliratnak. Ha az LCD-kijelzőn nem jelenik meg az **Üzemkész** felirat, olvassa el a következő témakört: [A lapolvasó hibaüzenetei](#).

A lapolvasó nem működik megfelelően

Ha a lapolvasóval nem lehet lapolvasást végezni, hajtsa végre az alábbi lépéseket. Minden egyes lépés után indítson el egy lapolvasást, hogy ellenőrizze, működik-e a lapolvasó. Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a következő lépést.

1. Lehetséges, hogy az egyik kábel nem csatlakozik megfelelően. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel és a tápkábel is megfelelően csatlakozik-e.
2. Kapcsolja ki a lapolvasót 60 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. Lehetséges, hogy a számítógépre telepített szoftverek ütköznek. Lehet, hogy el kell távolítania és újra kell telepítenie a lapolvasószoftvert.
Telepítse újra a lapolvasóhoz kapott CD-lemezről a HP szoftvert. A CD-lemez behelyezésekor automatikusan megjelenik a telepítési párbeszédpanel.

A kábelek ellenőrzése

Kábel típusa	Művelet
Tápkábel	<p>A tápkábel a lapolvasót és az elektromos fali aljzatot köti össze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a lapolvasó tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a túlfeszültségvédő készülékbe. • Ha a tápkábel túlfeszültségvédőhöz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a túlfeszültségvédő csatlakoztatva van-e egy fali aljzathoz, és be van-e kapcsolva. • Kapcsolja ki a lapolvasót 60 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
USB-kábel	<p>Az USB-kábel a lapolvasót és a számítógépet köti össze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lapolvasóhoz mellékelt kábelt használja. Előfordulhat, hogy más USB-kábelek nem kompatibilisek a lapolvasóval. • Győződjön meg arról, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik a lapolvasóhoz és a számítógéphez. <p>Az USB-kapcsolat hibaelhárításával kapcsolatos további tudnivalók a www.hp.com/support webhelyen olvashatók: válasszon országot/térséget, és a keresőeszközzel keresse meg az USB-kapcsolat hibaelhárításával foglalkozó témaköröket.</p>
Tartozék kábele	<p>A tartozékkábel a lapolvasó fedelében levő fólia- és filmadagolót köti össze az alapegységgel.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a lapolvasó hátoldalához.</p>

Lapolvasó működésével kapcsolatos problémák

- [Nem lehet bekapcsolni a lapolvasót](#)
- [A lapolvasó lámpája nem kapcsol ki](#)
- [A lapolvasón nem működik az azonnali beolvasás](#)

- A beolvasott kép homályos
- A lapolvasó nagyon lassan olvassa be az anyagokat
- A kép vagy teljesen fekete, vagy teljesen fehér
- A beolvasott képek nem egyenesek
- Függőleges fehér csíkok jelennek meg a kinyomtatott oldalon
- A lapolvasó üveglapja tisztításra szorul
- A lapolvasó nem végzi el a kétoldalas beolvasást (Macintosh)

Nem lehet bekapcsolni a lapolvasót

Ha nem lehet az előlap gombjainak használatával bekapcsolni a lapolvasót, ellenőrizze az alábbiakat:

- Lehet, hogy a lapolvasó tápellátás kapcsolója ki van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a lapolvasó hátulján levő tápellátás kapcsoló ON/BE állásban áll-e.
- Előfordulhat, hogy a lapolvasó nincs az elektromos fali aljzathoz csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az áramforráshoz és a lapolvasóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a fólia- és filmadagoló kábele megfelelően csatlakozik-e a lapolvasóhoz.

A lapolvasó lámpája nem kapcsol ki

A lapolvasó lámpája normális esetben automatikusan kikapcsolódik, ha egy adott ideig (körülbelül 15 percig) nem használja. Ez az energiatakarékos üzemmód.

Ha a lapolvasó lámpája hosszabb téttlenség után sem kapcsol ki, kapcsolja ki a lapolvasót 30 másodpercre, majd kapcsolja be újra.

A Macintosh felhasználók ellenőrizhetik a lapolvasó lámpájának beállításait.

1. Nyissa meg a HP Eszközkezelőt.
2. Kattintson az **Információ és beállítások** gombra, majd válassza a **Lapolvasási beállítások** lehetőséget.
A Rendszerbeállítások lapon megjelenik a HP Scanjet lapolvasó ablaktábla.
3. Kattintson a **Lapolvasó lámpája** gombra, ha a lámpa beállításait szeretné megadni.
4. Kattintson az **Energiatakarékos** lehetőségre, ha azt szeretné, hogy a lámpa 15 percnyi téttlenség után kikapcsoljon.

A lapolvasón nem működik az azonnali beolvasás

Ellenőrizze, hogy a lapolvasó hátulján levő tápellátás kapcsoló ON/BE állásban áll-e.

Ha a lapolvasót egy ideig nem használta, akkor a lapolvasó lámpájának bemelegedéséhez szükség van egy kis időre. Ha be kell melegíteni a lapolvasó lámpáját, akkor a lapolvasó megfelelő gombjának megnyomása (vagy a lapolvasás szoftveres indítása) és a lapolvasás tényleges megkezdése között egy perc is eltelhet.

A lapolvasó lámpája úgy is beállítható, hogy azonnal bekapcsoljon. További információ: [További tudnivalók](#).

A beolvasott kép homályos

Fontos, hogy a beolvasandó dokumentum minél közelebb legyen a lapolvasó üveglapjához. Ha a beolvasott kép nem tiszta, akkor célszerű azt ellenőrizni, hogy a dokumentum megfelelően hozzásimul-e az üveglaphoz.

A lapolvasó nagyon lassan olvassa be az anyagokat

- Ha szerkeszthető szöveget olvas be, akkor az optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver működése miatt a beolvasás lassabb lehet, ami normális. Várja meg a beolvasás végét.
- Előfordulhat, hogy a HP lapolvasószoftver maximális képpont sűrűséggel való beolvasásra van beállítva. A beállítás módosításával kapcsolatban lásd a HP lapolvasószoftver súgóját.
- Lehet, hogy túl nagy felbontás van beállítva. Állítsa át a felbontást kisebb értékre. A lapolvasószoftver automatikusan kiválasztja azt a felbontásértéket, amely megfelelő egyensúlyt teremt a képminőség és a fájlméret között.

A kép vagy teljesen fekete, vagy teljesen fehér

Előfordulhat, hogy az eredeti nem megfelelően helyezkedik el a lapolvasó üveglapján. Ellenőrizze, hogy a bemásolni kívánt anyagot beolvasandó felülettel lefelé helyezte-e az üveglapra, és hogy a fedél le van-e zárva. Az automatikus dokumentumadagolóval történő lapolvasás esetén ellenőrizze a papír tájolását.

A beolvasott képek nem egyenesek

Az eredeti dokumentum elmozdulhatott a fedél lezárásakor. Igazítsa meg az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegén, majd végezze el újra a beolvasást.

Függőleges fehér csíkok jelennek meg a kinyomtatott oldalon

A használt nyomtatóból kifogyott a festék vagy a tinta. Nyomtasson ki egy másik fájlt egy másik programból, hogy ellenőrizhesse, tényleg a nyomtatóval van-e probléma.

A lapolvasó üveglapja tisztításra szorul

Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját a következő esetekben:

- Tinta került az üveglapra.
- Ujjlenyomatos az üveglap.
- Az üveglapra helyezett dokumentumokon vagy tárgyakon sok por vagy piszok található.
- Foltok vagy vonalak láthatók a beolvasott képeken.
- Az üveglap párás vagy poros.

Az üveglapot hagyja teljesen megszáradni, mielőtt beolvasná a következő képet.

További részleteket a következő témakörben talál: [Karbantartás](#).

A lapolvasó nem végzi el a kétoldalas beolvasást (Macintosh)

Ha a lapolvasó valamelyik gombjával, illetve a HP Eszközkezelő valamelyik beállításával próbálta elvégezni a kétoldalas beolvasást, de a lapolvasó csak egy oldalt olvasott be, lehet, hogy konfigurálni kell a kétoldalas beolvasási funkciót.

1. Nyissa meg a HP Scan Pro szoftvert.
2. Kattintson a menüsoron a **HP Scan Pro**, majd a **Beállítások** lehetőségre.
3. Jelölje be a **Mindkét oldal beolvasása kétoldalas adagoló használata esetén** jelölőnégyzetet.

A lapolvasó gombjai nem működnek megfelelően

- [A gombok nem működnek](#)
- [Nem a várt program nyílik meg a parancsgomb megnyomásakor](#)
- [A készülék nem megfelelő HP Intelligens lapolvasószoftver profilt használ a gomb megnyomásakor \(Windows\)](#)

A gombok nem működnek

Minden egyes lépés után indítson el egy lapolvasást, hogy ellenőrizze, működnek-e a gombok. Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a következő lépést.

- Lehetséges, hogy az egyik kábel nem csatlakozik megfelelően. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel, a tartozék kábele és a tápkábel is megfelelően csatlakozik-e.
- Kapcsolja ki a lapolvasót 30 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
- Indítsa újra a számítógépet.
- Lehetséges, hogy letiltotta a gombokat. Windows-felhasználók az alábbi eljárással próbálkozhatnak:
 - Nyissa meg a **Vezérlőpultot**, válassza a **Képolvasók és fényképezőgépek** modult, majd válassza ki lapolvasóját a listából.
 - Nyissa meg a **Tulajdonságok** panelt, és kattintson az **Események** fülre. A **Képolvasó eseményei** listán válassza az **A képolvasási gomb megnyomva** elemet.
 - Győződjön meg arról, hogy a **HP Lapolvasás szoftver** lehetőség be van jelölve.
 - Windows 98 és Windows 2000 rendszer esetén: Győződjön meg arról, hogy az **Eszköz eseményeinek letiltása** lehetőség nincs bejelölve.
 - Windows Me és Windows XP rendszer esetén: Győződjön meg arról, hogy a **Ne tegyen semmit** lehetőség nincs bejelölve.

Nem a várt program nyílik meg a parancsgomb megnyomásakor

A számítógépre telepített operációs rendszertől és HP lapolvasószoftvertől függően a parancsgomb megnyomásakor előfordulhat, hogy nem a várt program nyílik meg.

- [A HP Szolgáltatóközpontnak vagy a HP Intelligens lapolvasószoftvernek kellene megnyílnia.](#)
- [Nem HP lapolvasószoftver nyílik meg a gomb megnyomásakor](#)

A HP Szolgáltatóközpontnak vagy a HP Intelligens lapolvasószoftvernek kellene megnyílnia.

Ha a HP Szolgáltatóközpontnak vagy a HP Intelligens lapolvasószoftvernek kellene megnyílnia, ellenőrizze, hogy az a program, amelyet meg szeretne nyitni, telepítve van-e a számítógépre.

- HP Szolgáltatóközpont: Kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy a **Minden program**, majd a **HP** menüpontra. A menüben meg kell jelennie a **HP Szolgáltatóközpont** menüpontnak.
- Válassza a **Start** menü **Programok** vagy **Minden program** parancsát, majd a **HP**, a **Scanjet** és a **8350, 8390** elemet, végezetül keresse meg a **HP Intelligens lapolvasószoftver** lehetőséget.

Ha a kívánt program nincs telepítve, a megfelelő HP lapolvasószoftvert tartalmazó CD-lemezről telepítheti azt.

Ha a szükséges program telepítve van, akkor a HP Button Settings Utility segédprogrammal konfigurálhatja a gombokat a programhoz. További információ: [A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása](#).

Nem HP lapolvasószoftver nyílik meg a gomb megnyomásakor

Ha nem HP lapolvasószoftver nyílik meg a gomb megnyomásakor, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Végezze el a következő műveletek egyikét:
 - Windows XP rendszer esetén: Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** elemre.
 - Egyéb Windows verziók esetén: Kattintson a **Start** gombra, válassza a **Beállítások** parancsot, majd kattintson a **Vezérlőpult** elemre.
2. Kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek** gombra.
3. Kattintson duplán a HP Scanjet 8300 lapolvasóra.
4. Kattintson a menüsoron a **Fájl**, majd azon belül a **Tulajdonságok** lehetőségre. Ekkor megjelenik a lapolvasó tulajdonságai párbeszédpanel.
5. Kattintson az **Események** fülre.
6. Válassza ki az **Esemény kiválasztása** legördülő listáról a konfigurálni kívánt gombot.
Például kattintson a **Másolás gomb** listaelemre.
7. A párbeszédpanel Műveletek részében válassza ki a **Program indítása** lehetőséget, majd válassza a **HP Lapolvasás szoftver** elemet a legördülő listáról.
8. Kattintson az **OK** gombra.

A készülék nem megfelelő HP Intelligens lapolvasószoftver profilt használ a gomb megnyomásakor (Windows)

A HP Button Settings Utility segédprogrammal ellenőrizheti, hogy mely HP Intelligens lapolvasószoftver profilok vannak beállítva az egyes gombokhoz. Szükség esetén állítsa át a gombhoz konfigurált profilt.

További információ: [A lapolvasó parancsgombjainak konfigurálása](#).

A diákkal, a negatívokkal és a fólia- és filmadagolóval kapcsolatos problémák

Ha a fólia- és filmadagoló használata során a 35 milliméteres diák és negatívok beolvasásával kapcsolatban problémák merülnek fel, az alábbi témakör segítségével megoldhatja azokat.

- A számítógépre nincs telepítve a HP képolvasó szoftver (Windows)
- A számítógépre nincs telepítve a HP képolvasó szoftver (Mac)
- Hibásak a színek, illetve a kép túl sötét vagy túl világos
- A beolvasott képen pontok vagy csíkok láthatók
- A beolvasott képek sötétek
- A fólia- és filmadagoló nem működik
- A diák vagy negatívok kiválasztása után a Beolvasás párbeszédpanelen, a fólia- és filmadagolóban nincs fény vagy csak nagyon gyenge fény látható

A számítógépre nincs telepítve a HP képolvasó szoftver (Windows)

A fólia- és filmadagoló (TMA) használatához, és diák vagy negatívok beolvasásához telepíteni kell a HP képolvasó szoftvert a számítógépre. Ha nem látszik a számítógép asztalán a HP Szolgáltatóközpont ikonja, kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Programok** vagy a **Minden program**, majd a **HP** menüpontra, végezetül kattintson a **HP Szolgáltatóközpont** lehetőségre. Ha a számítógépre nincs telepítve a HP képolvasó szoftver, kövesse a lapolvasóhoz mellékelt nyomtatott Üzembe helyezési és támogatási útmutató szoftvertelepítésre vonatkozó utasításait a HP képolvasó szoftver telepítéséhez.

A számítógépre nincs telepítve a HP képolvasó szoftver (Mac)

A fólia- és filmadagoló (TMA) használatához, és diák vagy negatívok beolvasásához telepíteni kell a HP képolvasó szoftvert a számítógépre. Ha a dokkban nem látható a HP Eszközkezelő ikonja, kattintson az **Applications** (Programok) mappára, majd keresse meg a **HP Eszközkezelő** vagy a **HP Photosmart Studio** ikonját. Ha a számítógépre nincs telepítve a HP képolvasó szoftver, kövesse a lapolvasóhoz mellékelt nyomtatott Üzembe helyezési és támogatási útmutató szoftvertelepítésre vonatkozó utasításait a HP képolvasó szoftver telepítéséhez.

Hibásak a színek, illetve a kép túl sötét vagy túl világos

- Előfordulhat, hogy a program az expozíciós időt egyetlen dia vagy negatív helyett az egész kép alapján határozza meg. A kijelölt területet határoló fogantyúk segítségével állítsa be a véglegesen beolvasni kívánt képterületet.
- Ha rendelkezik ilyennel, takarja el a negatívárnyékolóval a negatívtartó fennmaradó megvilágított részét, amennyiben a maximálisan megengedett számú negatívképnél kevesebbet helyez bele. Így a beolvasást nem zavarhatja a túl sok fény.

A beolvasott képen pontok vagy csíkok láthatók

- Ellenőrizze, hogy az eredeti dia vagy negatív hibátlan-e, illetve azt, hogy nincs-e rátapadva valami.
- A fólia- és filmadagolót puha, száraz kendő segítségével tisztítsa meg. Szükség esetén fújjon egy kis üvegtisztítót a tisztítókendőre. Az üveglapot hagyja teljesen megszáradni, mielőtt beolvasná a következő képet.

A beolvasott képek sötétek

- Mielőtt a **Lapolvasás** vagy az **Elfogadás** gombra kattintana, ellenőrizze, hogy világít-e a fólia- és filmadagoló fényforrása.
- Lehetséges, hogy a fólia- és filmadagoló fényforrásoként szolgáló izzó meghibásodott. Ha az izzó hibás, akkor a készülék javítást igényel.
- Előfordulhat, hogy nem megfelelően jelölte ki a kívánt területet. A fényképet keret nélkül jelölje ki.

A fólia- és filmadagoló nem működik

Előfordulhat, hogy a tartozékkábel nem csatlakozik megfelelően. Ellenőrizze, hogy a tartozék kábele megfelelően csatlakozik-e a lapolvasó hátulján található TMA-csatlakozóhoz.

A diák vagy negatívak kiválasztása után a Beolvasás párbeszédpanelen, a fólia- és filmadagolóban nincs fény vagy csak nagyon gyenge fény látható

Minden egyes lépés után indítson el egy lapolvasást, hogy ellenőrizze, működik-e a lapolvasó. Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a következő lépést.

1. Ellenőrizze, hogy a fólia- és filmadagoló a lapolvasóhoz van-e csatlakoztatva.
2. Ellenőrizze, hogy a HP Lapolvasás szoftver a fólia- és filmadagoló használatához van-e beállítva.
 - Windows-felhasználók: Ellenőrizze, hogy a **Kép** beállítás alatt a **Negatív beolvasása fólia- és filmadagolóból** vagy a **Diák, többek között 35 mm-es diák beolvasása fólia- és filmadagolóból** lehetőség ki van-e választva.
 - Macintosh-felhasználók: Ellenőrizze, hogy a **Forrás** menüben a **Dia beolvasása fólia- és filmadagolóból** vagy a **Negatív beolvasása fólia- és filmadagolóból** beállítás ki van-e választva.
3. Lehetséges, hogy a fólia- és filmadagoló fényforrásoként szolgáló izzó nem működik. Indítsa el film beolvasását, és ellenőrizze a fényforrás működését. Ha az izzó hibás, akkor a készülék javítást igényel.
4. A fólia- és filmadagoló bemelegedése akár három percet is igénybe vehet.

Az automatikus dokumentumadagolóval (ADF) kapcsolatos problémák

Ez a témakör segít az automatikus dokumentumadagoló használatakor esetleg felmerülő problémák megoldásában.

- [A papír elakad, ferdén kerül be a lapolvasóba vagy több lapot húz be az adagoló](#)
- [Az automatikus dokumentumadagoló nem adagolja a papírt](#)
- [A beolvasott kép alja nem látszik](#)

- A beolvasott kép csíkos vagy karcos
- Az automatikus dokumentumadagolóba töltött hordozó sokszor elakad
- Elakadások megszüntetése az automatikus dokumentumadagolóban
- Az adagológörgő-szerkezet kicserélése

A papír elakad, ferdén kerül be a lapolvasóba vagy több lapot húz be az adagoló

- Ha úgy tűnik, hogy az automatikus dokumentumadagolóval betöltött lapok ferdén kerülnek be az automatikus dokumentumadagolóba, ellenőrizze a szoftver segítségével, hogy a beolvasott képek nem ferdék-e.
- Előfordulhat, hogy a lapok nem megfelelően lettek betöltve. Igazítsa össze a lapokat, majd állítsa be úgy a papírvezetőket, hogy a lapok középre kerüljenek.
- Lehet, hogy az automatikus dokumentumadagoló adagoló- vagy gyűjtőtálcája a megengedettnél több lapot tartalmaz. Tegyen kevesebb lapot az adagolótálcára, és vegye el a lapokat a gyűjtőtálcáról.
- A hibás betöltések számának csökkentése érdekében tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagolót. Az automatikus dokumentumadagoló tisztításával kapcsolatban a következő témakörben olvashat további tájékoztatást: [Az automatikus dokumentumadagoló \(ADF\) tisztítása és karbantartása](#). A tisztítással kapcsolatban a weben is talál információt. A www.hp.com webhelyen a „cleaning and maintaining the ADF” és a „cleaning cloth” keresőkifejezések beírásával kaphat bővebb tájékoztatást angol nyelven.

Ha ez nem segít, szerelje be az automatikus dokumentumadagolóba az ADF cseregörgő-készletet. Az automatikus dokumentumadagoló cseregörgő-készlete egy görgőmechanizmust, egy szétválasztót és a szétválasztó cseréjéhez új csavarokat tartalmaz. További információ: [Az adagológörgő-szerkezet kicserélése](#).

- Távolítsa el az automatikus dokumentumadagoló fedelén levő tárgyakat.
- Ellenőrizze, hogy az automatikus dokumentumadagoló fedele teljesen le van-e zárva.

Az automatikus dokumentumadagoló nem adagolja a papírt

- Előfordulhat, hogy az automatikus dokumentumadagoló fedele nincs megfelelően lezárva. Nyissa fel a fedelet, majd határozott mozdulattal csukja le ismét.
- Előfordulhat, hogy probléma lépett fel az automatikus dokumentumadagoló hardverével. Az automatikus dokumentumadagoló ellenőrzését az alábbi eljárással végezheti el:
 - Húzza ki a lapolvasó tápkábelét és USB-kábelét. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel továbbra is csatlakozik az áramforráshoz.
 - Győződjön meg arról, hogy az automatikus dokumentumadagoló csatlakozik a lapolvasó tartozékportjához, és az automatikus dokumentumadagoló bemeneti tálcájában legalább két lap található.
 - Csatlakoztassa a tápkábelt a lapolvasóhoz, és kapcsolja be a lapolvasót.
 - Próbáljon meg egy újabb oldalt beolvasni az automatikus dokumentumadagolóval.

Ha az automatikus dokumentumadagoló nem tölti be a lapot, forduljon a HP ügyfélszolgálatához.

A beolvasott kép alja nem látszik

Az automatikus dokumentumadagoló legfeljebb 355,6 mm hosszú hordozót képes kezelni. Ha a beolvasandó anyag ennél hosszabb, a lapolvasó üveglapján olvassa be az anyagot több részletben.

A beolvasott kép csíkos vagy karcos

Minden egyes lépés után indítson el egy lapolvasást, hogy ellenőrizze, a beolvasott kép még mindig csíkos-e. Ha igen, próbálkozzon a következő lépéssel.

1. Ellenőrizze, hogy az eredeti beolvasandó anyag tiszta és nem gyűrött-e.
2. Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját. További információ: [A lapolvasó üveglapjának tisztítása](#).
3. Húzzon át egy tisztítókendőt az automatikus dokumentumadagolón. További információ: [Tisztítókendő használata az automatikus dokumentumadagolóban](#).
4. Tisztítsa meg kézzel az adagológörgő-szerkezetet. További információ: [Az adagológörgő-szerkezet tisztítása kézzel](#).
5. Tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagoló ablakát. További információ: [Az automatikus dokumentumadagoló ablakának tisztítása](#).

Az automatikus dokumentumadagolóba töltött hordozó sokszor elakad


- Az automatikus dokumentumadagolóba töltött hordozó nem szerepel a dokumentumadagolóhoz ajánlott hordozók között. További információ: [Lapolvasás az automatikus dokumentumadagolóval \(ADF\)](#).
- Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon iratkapocs vagy öntapadás cédula található, amelyet el kell távolítani.

Elakadások megszüntetése az automatikus dokumentumadagolóban

Ha elakadás történik az automatikus dokumentumadagolóban, ellenőrizze a lapolvasó LCD-kijelzőjén megjelenő üzenetet. Az üzenet jelzi, hol történt elakadás.

Elakadás megszüntetése a papírút elejénél

1. Távolítson el minden be nem ragadt lapot az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcájáról. Távolítsa el az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcáját.
2. Nyissa fel az automatikus dokumentumadagoló fedelét.
3. Emelje fel a nagy, zöld színű fület (amely az adagológörgő-szerkezettől balra található), majd finoman távolítsa el az elakadt lapot.



4. Engedje le vízszintes helyzetbe az adagológörgő-szerkezetet, majd csukja le az automatikus dokumentumadagoló fedelét. Határozott mozdulattal nyomja lefelé, míg kattantást nem hall.



5. Helyezze vissza az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcáját. A még be nem olvasott lapokat helyezze vissza az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcájára.



6. Folytassa a beolvasást.

Elakadás megszüntetése a papírút végénél

1. Távolítson el minden be nem ragadt lapot az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcájáról.
2. Finoman húzza ki az automatikus dokumentumadagolóból az elakadt lapot a betöltési iránnyal ellenkező irányba.



3. Ha az elakadt lap így sem távolítható el, nyissa fel teljesen az automatikus dokumentumadagolót, a fedél felőli oldalon szabadítsa ki az elakadt lapot a görgők közül, majd óvatos mozdulattal húzza ki a lapot az automatikus dokumentumadagolóból.



4. Csukja le az automatikus dokumentumadagoló fedelét. Határozott mozdulattal nyomja lefelé mindkét oldalon, amíg kattánást nem hall.
5. Helyezze vissza a még be nem olvasott lapokat az automatikus dokumentumadagolóba.



6. Folytassa a beolvasást.

Elakadt papír eltávolítása az automatikus dokumentumadagoló belsejéből

1. Távolítson el minden lapot az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcájáról.
2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



3. Keresse meg az automatikus dokumentumadagoló ajtaját az automatikus dokumentumadagoló alján.
4. Nyomja meg az ajtón levő füleket, és húzza maga felé az ajtót, amíg az el nem válik az automatikus dokumentumadagolótól.



5. Távolítsa el a papírt az automatikus dokumentumadagoló belsejéből.
6. Helyezze vissza az automatikus dokumentumadagoló ajtaját, úgy, hogy az automatikus dokumentumadagoló nyílásához helyezi az ajtót, és helyére nyomja azt, amíg mindkét oldala be nem pattan.
7. Csukja le a lapolvasó fedelét.
8. A még be nem olvasott lapokat helyezze vissza az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcájára.
9. Folytassa a beolvasást.

Az adagológörgő-szerkezet kicserélése

Az adagológörgő-szerkezet az automatikus dokumentumadagoló fedele alatt található.



A HP javaslata szerint az adagológörgő-szerkezetet 100 000 lapolvasás végrehajtása után ajánlott kicserélni. Az automatikus dokumentumadagolóval beolvasott dokumentumok számát a HP Button Settings Utility segédprogrammal követheti nyomon. További információ: [A General info \(Általános információk\) lap](#).

Ha gyakori a papírelakadás az automatikus dokumentumadagolóban, cserélje ki az adagológörgő-szerkezetet. Ha cseregörgő-készletet szeretne beszerezni a ADF-hez, látogasson el a www.hp.com címen található webhelyre.

Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal

Az ügyfélszolgálattal és terméktámogatással kapcsolatos tudnivalókért lásd a lapolvasóhoz tartozó nyomtatott Üzembe helyezési és támogatási útmutatót.

A A lapolvasó hibaüzenetei

Bizonyos problémák esetén a lapolvasó hibaüzeneteket jelenít meg az LCD-kijelzőn. Az adott hibaüzenetre vonatkozó teendőkkel kapcsolatban lásd a megfelelő témakört:

- [Hibakód: 01](#)
- [Hibakód: 02](#)
- [Hibakód: 03](#)
- [Hibakód: 04](#)
- [Hibakód: 05](#)
- [Hibakód: 06](#)
- [Hibakód: 07](#)
- [Hibakód: 08](#)
- [Hibakód: 09](#)
- [Hibakód: 10](#)
- [Hibakód: 16](#)
- [Hibakód: 17](#)
- [Hibakód: 19](#)

Hibakód: 01

Nyomja meg az **Energiatakarékosság** gombot a lapolvasó kikapcsolásához, majd ismételt bekapcsolásához nyomja meg az előlapon található gombok valamelyikét. Ha az üzenet ennek hatására sem tűnik el, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal](#).

Hibakód: 02

Nyomja meg az **Energiatakarékosság** gombot a lapolvasó kikapcsolásához, majd ismételt bekapcsolásához nyomja meg az előlapon található gombok valamelyikét. Ha az üzenet ennek hatására sem tűnik el, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal](#).

Hibakód: 03

Nyomja meg az **Energiatakarékosság** gombot a lapolvasó kikapcsolásához, majd ismételt bekapcsolásához nyomja meg az előlapon található gombok valamelyikét. Ha az üzenet ennek hatására sem tűnik el, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal](#).

Hibakód: 04

A következő lépések végrehajtásával háríthatja el a hibát:

1. Ellenőrizze az USB-kapcsolatot a lapolvasó és a számítógép között. További információ: [A kábelek ellenőrzése](#).
2. Ellenőrizze, hogy a lapolvasó megfelelően van-e beállítva a gazdagépen. Ha nem, próbálja meg eltávolítani, majd újrategyezni a szoftvert. További tudnivalókért lásd a lapolvasóhoz tartozó nyomtatott Üzembe helyezési és támogatási útmutatót.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a HP ügyfélszolgálathoz. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal](#).

Hibakód: 05

Nyomja meg az **Energiatakarékosság** gombot a lapolvasó kikapcsolásához, majd ismételt bekapcsolásához nyomja meg az előlapon található gombok valamelyikét. Ha az üzenet ennek

hatására sem tűnik el, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálatával](#).

Hibakód: 06

Ellenőrizze, hogy a lapolvasó lámpája be van-e kapcsolva. Ha a lámpa nincs bekapcsolva, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálatával](#).

Hibakód: 07

Nyomja meg az **Energiatakarékosság** gombot a lapolvasó kikapcsolásához, majd ismételt bekapcsolásához nyomja meg az előlapon található gombok valamelyikét. Ha az üzenet ennek hatására sem tűnik el, vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálatával. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálatával](#).

Hibakód: 08

A következő lépések végrehajtásával háríthatja el a hibát:

1. Távolítsa el az automatikus dokumentumadagolóban elakadt papírt. További információ: [Elakadások megszüntetése az automatikus dokumentumadagolóban](#).
2. Próbáljon beolvasást végezni.
3. Ha a hiba továbbra is fennáll, további információért lásd: [Az automatikus dokumentumadagoló \(ADF\) tisztítása és karbantartása](#).

Hibakód: 09

A következő lépések végrehajtásával háríthatja el a hibát:

1. Zárja be a lapolvasáshoz használt programot.
2. Húzza ki a lapolvasó tápkábelét.
3. Ellenőrizze, hogy a lapolvasó kábelei megfelelően csatlakoznak-e a lapolvasóhoz.
4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a lapolvasóhoz, és próbálkozzon a beolvasással. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a HP ügyfélszolgálatához. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálatával](#).

Hibakód: 10

Csukja le az automatikus dokumentumadagoló fedelét.

Hibakód: 16

1. Távolítson el minden lapot az automatikus dokumentumadagoló adagolótálcájáról.
2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



3. Keresse meg az automatikus dokumentumadagoló ajtaját az automatikus dokumentumadagoló alján.
4. Nyomja meg az ajtón levő fűleket, és húzza maga felé az ajtót, amíg az el nem válik az automatikus dokumentumadagolótól.



5. Távolítsa el a papírt az automatikus dokumentumadagoló belsejéből.
6. Helyezze vissza az automatikus dokumentumadagoló ajtaját, úgy, hogy az automatikus dokumentumadagoló nyílásához helyezi az ajtót, és helyére nyomja azt, amíg mindkét oldala be nem pattan.
7. Csukja le a lapolvasó fedelét, és próbálkozzon a beolvasással.

Hibakód: 17

A következő lépések végrehajtásával háríthatja el a hibát:

1. Zárja be a lapolvasáshoz használt programot.
2. Húzza ki a lapolvasó tápkábelét.
3. Ellenőrizze, hogy a lapolvasó kábelei megfelelően csatlakoznak-e a lapolvasóhoz.
4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a lapolvasóhoz, és próbálkozzon a beolvasással. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a HP ügyfélszolgálatához. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal](#).

Hibakód: 19

A következő lépések végrehajtásával háríthatja el a hibát:

1. Zárja be a lapolvasáshoz használt programot.
2. Húzza ki a lapolvasó tápkábelét.

3. Ellenőrizze, hogy a lapolvasó kábelei megfelelően csatlakoznak-e a lapolvasóhoz.
4. Csatlakoztassa újra a tápkábelt a lapolvasóhoz, és próbálkozzon a beolvasással. Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a HP ügyfélszolgálatához. További információ: [Kapcsolatfelvétel a HP ügyfélszolgálattal](#).